

Instrucțiuni de siguranță motocoase

INAINTE DE PORNIRE:

Înainte de utilizarea motocoasei dumneavoastră trebuie să vă familiarizați cu utilajul, să citiți temeinic instrucțiunile de utilizare și urmăriți indicațiile de siguranță din acestea și să vă adresați direct celui mai apropiat distribuitor autorizat dacă aveți întrebări

Înainte de a începe lucrul câmpul de lucru este verificat iar dumneavoastră purtați întregul echipament de protecție. Așezați motocoasa pe pământ. Baza trebuie să fie reazemul de la motor și apărătoarea pentru dispozitivul de reutilare. Acesta nu trebuie să atingă solul sau alte obiecte, deoarece la pornire el se poate roti. Pe o rază de 15 m în jurul utilajului nu trebuie să staționeze nici o altă persoană. Aveți grijă să aveți o poziție stabilă

Se verifică starea sigură de funcționare

Verificați sistemul de combustibil în privința etanșeității, în special piesele vizibile cum sunt, spre exemplu, capacul rezervorului, racordurile de conductă, pompa de combustibil (numai la motoutilaje cu pompă de combustibil).

În cazul unor neetanșări sau avarieri, nu porniți motorul – Pericol de incendiu!

Opriiți motorul înaintea alimentării cu combustibil. Nu alimentați atâta timp cât motorul este încă fierbinte – combustibilul se poate scurge – Pericol de incendiu!

Capacul rezervorului se deschide cu precauție pentru ca suprapresiunea să scadă încet și să nu se stropească cu combustibil.

Alimentarea se va executa numai în spații bine aerisite. Dacă s-a revărsat combustibil, curățați imediat motoutilajul. – combustibilul nu trebuie să atingă îmbrăcămintea, altfel aceasta se va schimba imediat.

PORNIREA MOTOCOASEI

Se execută la o distanță de minimum 3 metri de locul alimentării – nu în spații închise

Numai pe teren uniform, adoptați o poziție stabilă și sigură, apucați bine motoutilajul – scula tăietoare nu are voie să atingă niciun obiect și nici solul, pentru că, la pornire, acestea pot fi antrenate în mișcare de rotație.

Evitați contactul cu unealta tăietoare – Pericol de rănire!

Pasii de pornire

<https://www.stihl.ro/pornirea-motocoasei.aspx>

1. Așezarea motocoasei pe pământ

Aduceți întrerupătorul de pe mânerul multifuncțional în poziția de funcționare (poziția I)

2. Întrerupătorul în poziția de funcționare

Apăsăți blocajul manetei de accelerație și țineți-l apăsat. Apăsăți în același timp maneta de accelerație până când opritorul poate fi blocat de limba carcsei

3. Poziția de pornire a accelerației

Dacă maneta de accelerație este blocată, puteți elibera din nou, pe rând, maneta de accelerație și blocajul manetei de accelerație. Utilajul se află acum cu accelerația în poziția de start

4. Apăsarea pompei de combustibil

.Apăsăți pompa de combustibil de cel puțin 5 ori, chiar dacă aceasta este încă plină cu combustibil. Prin aceasta se reduce numărul curselor de demarare iar porcesul de pornire este ușurat

5. Aducerea manetei clapei de pornire în poziția sufoci

Când motorul este rece trebuie închisă clapeta de pornire - pentru aceasta aduceți maneta sufoci în poziția corespunzătoare

6 Poziția corectă / Apăsăți cu putere motocoasa de pământ

Aveți grijă să aveți o poziție stabilă și asigurați-vă încă o dată că motocoasa este culcată în condiții de siguranță. Apăsăți utilajul de pământ în așa fel încât la pornire să nu se poată răsturna. Verificați că în zona dispozitivul de tăiere nu există obstacole

7.Tragerea de mânerul demaror

Trageți încet cu mâna dreaptă de mânerul demaror până când se simte primul opritor. Apoi, la utilajele fără ErgoStart, trageți repede și puternic de mânerul demaror. La utilajele cu ErgoStart trageți delicat și cu forță constantă de mânerul demaror. (Trageți pe cât posibil pe verticală în sus). Nu trageți până la capătul sforii demaror

. Nu lăsați mânerul demaror să sară înapoi, ci dirijați-l înapoi în sens opus direcției de tragere, astfel încât mânerul demaror să se poate înfășura corect

8. Motorul pornește scurtCând motorul se aprinde sau cel mai târziu după a cincea demarare, deschideți choke-ul prin deplasarea manetei clapetei de pornire

9. Trageți din nou de cablul demarorului Motorul pornește

Indicație: Dacă motocoasa Dvs. tot nu pornește, mai verificați o dată modul de procedură pe baza instrucțiunilor de utilizare. Dacă după un repaus motocoasa Dvs. tot nu pornește, adresați-vă distribuitorului Dvs. specializat. Acesta vă va sprijini cu sfatul și cu fapta, putând să vă ajute în toate problemele posibile

10. Apăsarea manetei de accelerație și eliberarea opritorului

Imediat ce motorul funcționează apăsați maneta de accelerație până când limba se deblochează. Motorul funcționează acum în gol. Dispozitivul de reutilare nu se mai rotește

11. Ridicați încet motocoasa de la sol și evitați accelerarea neintenționată.

12. Decuplarea utilajului

Aduceți întrerupătorul de oprire de pe mânerul multifuncțional în poziția stop (poziția 0)

ALEGEREA SI MONTAREA UNELTEI DE TAIAT

<https://www.stihl.ro/alegera-si-montarea-uneltei-de-taiat.aspx>

Alegerea uneltei de tăiere potrivite are o importanță decisivă pentru rezultatele cosirii. Indiferent dacă doriți să dați tușa finală grădinii Dvs. sau dacă doriți să îndepărtați iarba înaltă sau vegetația sălbatică. Chiar dacă vă blochează calea măracini lemnoși sau hățișuri supărătoare - în gama noastră găsiți unealta de tăiere STIHL potrivită pentru sarcina de cosit respectivă (pentru aceasta faceți clic pe domeniul pe care doriți să îl prelucrați):

a)Iarba in locuri cu obstacole

Cap de cosit FixCut

Cu 2 fire pentru lucrări de cosire și cosmetizare. Introducerea cu ușurință

Cap de cosit SuperCut

Cu 2 fire pentru lucrări de cosire și cosmetizare. Firul de cosit este menținut automat la lungimea de tăiere optimă

Cap de cosit AutoCut

Cu 2 sau 4 fire, pentru lucrări de cosire și cosmetizare. Firul de cosit se reglează automat prin lovirea de pământ a capului tăietor - în timpul funcționării

Cap de cosit TrimCut

Cu 2 fire pentru lucrări de cosire și cosmetizare. Firul de cosit se reglează manual.

b) Vegetatie moale

Cap de cosit FixCut

Cu 2 fire pentru lucrări de cosire și cosmetizare. Introducerea cu ușurință a firelor.

Cap de cosit SuperCut

Cu 2 fire pentru lucrări de cosire și cosmetizare. Firul de cosit este menținut automat la lungimea de tăiere optimă.

Cap de cosit AutoCut

Cu 2 sau 4 fire, pentru lucrări de cosire și cosmetizare. Firul de cosit se reglează automat prin lovirea de pământ a capului tăietor - în timpul funcționării.

Cap de cosit PolyCut

Dispozitiv de reutilare universal pentru lucrări de cosmetizare și pe suprafețe întinse. Cu trei cuțite mobile din plastic.

c)Vegetatie dura

Cap de cosit PolyCut

Dispozitiv de reutilare universal pentru lucrări de cosmetizare și pe suprafețe întinse. Cu trei cuțite mobile din plastic.

Cuțitul pentru iarbă

Din oțel, cu 8 dinți, pentru lucrări de cosire în iarbă uscată, dură sau pentru cosirea urzicilor și stufului.

Cuțitul pentru iarbă

Din oțel, cu 2 sau 4 dinți, mobil. Pentru lucrări pe suprafețe întinse în iarbă rezistentă.

d)Trestie si stufisuri

Cuțitul pentru iarbă

Din oțel, cu 8 dinți, pentru lucrări de cosire în iarbă uscată, dură sau pentru cosirea urzicilor și stufului

Cuțit pentru hățișuri / paie

Din oțel, pentru rădirea și îndepărtarea ierbii rezistente, încâlcite și a măcănișurilor. Și pentru scurtarea gardului viu cu spini.

Pânză de motoferăstrău circular, dinți ascuțiți

Unealtă specială din oțel, pentru motocoasele începând de la putere medie. Pentru tufișuri noduroase și tulpini de pom subțiri, pentru retezare și defrișare.

e)Tufisuri si pomi subtiri

Pânză de motoferăstrău circular, dinți tip daltă

Unealtă specială din oțel, pentru motocoasele începând de la putere medie. Pentru tufișuri lemnoase și tulpini de pom subțiri, pentru utilizarea cu motoferăstrăul.

Pânză de motoferăstrău circular, dinți ascuțiți

Unealtă specială din oțel, pentru motocoasele începând de la putere medie. Pentru tufișuri noduroase și tulpini de pom subțiri, pentru retezare și defrișare.

Pânză de motoferăstrău circular, metal dur

Unealtă specială foarte robustă, pentru utilizarea pe terenuri uscate și nisipoase și la tăierea în zone apropiate de sol

ECHIPAMENT DE PROTECTIE

Pentru a putea lucra cât mai sigur posibil, în timpul lucrului cu motocoasa trebuie să purtați pe lângă tehnologia sigură, și îmbrăcăminte și echipamente corespunzătoare. Nu trebuie să purtați îmbrăcăminte care se poate agăța de materialul lemnos sau măcăni. De asemenea nu trebuie să purtați șaluri, cravată sau podoabe. Dacă aveți păr lung, prindeți-l de exemplu cu o plasă.

Purtați protecție facială și purtați întotdeauna ochelari de protecție.

Purtați protecție auditivă „personală” – de ex. capsule pentru urechi

Mănuși rezistente, confecționate de preferință din piele.

Îmbrăcăminte strânsă pe corp

Încaltăminte de protecție: Ghete robuste cu talpă antiderapantă.

Îmbrăcăminte de protecție nu poate face totul! Nici o îmbrăcăminte de protecție nu poate oferi protecția absolută. De aceea ea nu poate înlocui o tehnologie de lucru sigură. Respectați neapărat indicațiile din instrucțiunile de utilizare ale motouneltei Dvs.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA:

Măsuri speciale de siguranță se impun la utilizarea acestui motoutilaj, deoarece se lucrează cu o turație foarte mare a uneltei tăietoare.

Manualul de utilizare se va citi în întregime cu atenție înainte de punerea în funcțiune și se va păstra în siguranță pentru a fi utilizat ulterior. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare prezintă pericol letal

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, societatea TOUR IMPEX GROUP va recomanda să vă adresați serviciului de asistență la numărul de telefon 0786/703665 ,pe email:suport@expertscule.ro sau fizic la cel mai apropiat distribuitor Stihl pe care-l găsiți la adresa:

<https://www.stihl.ro/distribuitori.aspx>