

## **Sigurante universale**

- previne accesul copiilor la dulapuri, sertare, alte piese de mobilier

### **Instructiuni:**

- Îndepărtați folia protectoare de pe banda adezivă aflată la ambele capete pe interiorul sistemului de prindere.
- Curățați bine suprafețele de prindere și degresați
- Apasați și fixați bine capetele cu banda adezivă pe suprafețele curățate (pentru o fixare mai bună este de preferat a nu se utiliza sistemul decât după 24 ore)
- Pentru deschidere: desfaceți capacul de pe unul de capetele de prindere și scoateți banda flexibilă de conectare
- Pentru blocare: desfaceți capacul de pe unul de capetele de prindere și introduceți banda flexibilă de conectare în locul interior, după care fixați capacul înapoi

### **Atenție:**

- Acest produs nu este un înlocuitor pentru supravegherea parentală.
- Încetați folosirea acestui produs atunci când copilul îl poate îndepărta singur.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați ambalajul pentru folosiri ulterioare.

„**Primii Pași**” este marca înregistrată a SC Far East Trading SRL

Produs în China.