

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Priză inteligentă WiFi A7

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați din [linkul direct](#)



PRECAUȚII

- Citiți cu atenție acest manual.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc.
- Nu scăpați dispozitivul și nu îl supuneți la sarcini mecanice.
- Nu utilizați detergenți activi chimic și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Nu supraîncărcați capacitatea specificată. Acest lucru poate cauza scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai într-un centru de service autorizat.

ce e in cutie

Priză de control la domiciliu x 1

Manual de utilizare x 1

1. Buton ON/OFF
2. Material rezistent la flacără
3. Gravor

Notă: Butonul ON/OFF poate fi folosit ca buton de resetare, apăsarea lungă poate schimba viteza de clipire și va readuce conectorul inteligent la setările implicite din fabrică. Faceți acest lucru numai dacă sunteți sigur că doriți să ștergeți toate setările.

Instalați aplicația „NOUS Smart Home”.

Puteți găsi aplicația „NOUS Smart Home” în Apple App Store, Google Play;

Intră în interfața de înregistrare/login, introdu adresa ta de e-mail pentru a obține codul de verificare pentru a înregistra un cont.

Aplicația gratuită „NOUS Smart Home” este compatibilă cu dispozitivele mobile care acceptă iOS 8.0 de mai sus, Android 4.4 de mai sus.

Conectați-vă priza cu APP

Modul simplu (recomandat)

- Vă rugăm să vă asigurați că mini-priza s-a conectat la electricitate la început, apoi deschideți aplicația „NOUS Smart Home”, atingeți „ADĂUGAȚI DISPOZITIVE” sau „+” din colțul din dreapta sus al paginii și selectați „Priză WiFi ”

- apăsați lung butonul de pornire/oprire al dispozitivului timp de 5 secunde până când indicatorul luminos a clipit rapid, pagina de interfață a intrat deja în pagina „Adăugați dispozitiv” ca mai sus;
- Asigurați-vă că indicatorul luminos clipește rapid și confirmați-l în aplicație;
- Alegeți WIFI-ul local și introduceți parola corectă și confirmați;
- Așteptați configurarea cu succes, apoi atingeți „Terminat”.

Modul AP

- Vă rugăm să treceți la „Modul AP” dacă conectarea a eșuat în „Modul ușor”. Modul AP se află în colțul din dreapta sus al paginii „ADĂUGAȚI DISPOZITIV”.
- Apăsați lung butonul de pornire/oprire până când indicatorul luminos clipește încet;
- Asigurați-vă că indicatorul luminos clipește lent și confirmați-l în aplicație;
- Alegeți WIFI-ul local și introduceți parola corectă și confirmați;
- Atingeți „Conectați-vă acum”, alegeți hotspot-ul WIFI numit, apoi înapoi la aplicația „NOUS Smart Home”;
- Așteptați configurarea cu succes, apoi atingeți „Terminat”.

Cunoașterea aplicației „NOUS Smart Home”.

A. Dispozitive

Puteți adăuga dispozitive listate atingând „+” din dreapta sus la această pagină.

- Comutatoare
Comutatoarele vă permit să porniți/opriți dispozitivul oriunde. Atâta timp cât aveți o conexiune la internet, puteți controla dispozitivul din casă. Atingeți pictograma din dreapta sus a paginii, puteți modifica numele dispozitivului sau chiar puteți crea un grup (dacă aveți mai multe dispozitive), ceea ce înseamnă că puteți porni sau opri mai multe dispozitive în același timp.
- Temporizator
Puteți seta dispozitivele pornit sau oprit după o anumită oră, după cum doriți, cu această funcție.
- Numărătoare inversă
Cu funcția de cronometru cu numărătoare inversă, puteți porni/opri automat aparatele electrocasnice care funcționează.
- Scene
Cu această funcție, vă puteți crea caracteristica după cum doriți.

- C. Profil

Profil este intrarea pentru utilizatori pentru a gestiona informațiile personale, afișând în principal următoarele informații: pornește/oprește aparatele electrocasnice în funcțiune.

Informații de siguranță

Aparatul este recomandat pentru utilizare în interior și numai într-un loc uscat, priza trebuie folosită în limitele valorii de priză publicate în instrucțiuni.

Vă rugăm să contactați vânzătorul pentru înlocuire dacă există daune de transport.

Vă rugăm să conectați priza în stare corespunzătoare și departe de copii.

Vă rugăm să conectați complet la priză în timpul utilizării, din motive de siguranță.

Vă rugăm să nu dezamblați sau instalați ștecherul, altfel poate cauza deteriorarea produsului sau riscuri de siguranță.

Utilizarea Amazon Echo Ghid rapid

De ce veți avea nevoie...

Aplicația și contul Amazon Alexa

APLICAȚIA și contul NOUS Smart Home (Utilizatorii trebuie să vă înregistreze propriul cont, selectați regiunea ca „Statele Unite”)

Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive operate de voce Amazon.

Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes, Numele dispozitivului este recomandat pentru a utiliza pronunția ușoară a cuvintelor în limba engleză.

(Amazon Echo acceptă doar engleza temporară)

Configurați difuzorul Echo prin aplicația Alexa

- Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți înregistrat, vă rugăm să vă înregistrați mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și alegeți „Configurați un dispozitiv nou”;
- Alegeți un dispozitiv (de exemplu, Echo). Când apare pagina din dreapta, apăsați lung pe punctul mic de pe dispozitivul dvs. Echo până când lumina devine galbenă. Apoi faceți clic pe „Continuați” în aplicație.
- Alegeți utilizatorii WIFI și așteptați câteva minute.
- După un videoclip introductiv, faceți clic pe pasul următor, acesta va reveni automat la pagina „Acasă”. Acum, Echo este conectat cu succes la aplicația Alexa prin WiFi.

Activați-ne abilitățile în aplicația Alexa

- Alegeți „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați „NOUS Smart Home” în bara de căutare; Selectați „NOUS Smart Home” în rezultatele căutării, apoi faceți clic pe „Activare”.
- Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (Acceptați numai contul din Statele Unite); Când vedeți pagina corespunzătoare, înseamnă că contul dvs. Alexa

este conectat cu contul NOUS Smart Home.

Controlați-vă dispozitivul prin voce

După operațiunea anterioară, puteți controla dispozitivul prin Echo.

- **Descoperirea dispozitivului:** În primul rând, utilizatorii trebuie să-i spună lui Echo „Echo (sau Alexa), Descoperiți dispozitivele mele”.
Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în NOUS Smart Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes.
Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
- **Suport Lista de abilități**
Utilizatorul poate controla dispozitivele după instrucțiunile de mai jos:
Alexa, porniți [dispozitiv]
Alexa, opriți [dispozitiv]

Atenție: Numele dispozitivului trebuie să fie în concordanță cu adăugarea aplicației NOUS Smart Home.

* Această traducere poate fi inexactă deoarece a fost făcută cu serviciul de traducere Google