

Made in China
Fabriqué en Chine

E973E - T150a

Fig.1



Fig.2



BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 05

MAȘINA DE TUNS E973E

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

Adaptor	CA10

ÎNCĂRCAREA APARATULUI

IMPORTANT! Folosiți exclusiv adaptorul furnizat împreună cu aparatul.

1. Introduceți ștecărul în aparat și conectați adaptorul. Pentru aceasta, asigurați-vă că mașina de tuns este în poziția OFF. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, încărcați-l timp de 16 ore.

2. Asigurați-vă că indicatorul de încărcare este aprins.

3. O încărcare completă permite utilizarea mașinii de tuns timp de 60 de minute.

4. După încărcarea inițială de 16 ore, durata de încărcare este de 8 ore.

Mașina dvs. de tuns BaBylissMEN este prevăzută cu baterii NiMH. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, încărcați-l complet pe o durată neîntreruptă de 16 ore. Această încărcare completă inițială garantează performanțele optime, asigurând un tuns rapid și facil la fiecare utilizare. Capacitatea maximă a bateriei nu va fi atinsă decât după 3 cicluri de încărcare și descărcare complete.

ÎNTREȚINEREA BATERIILOR

Pentru a păstra capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, mașina de tuns trebuie descărcată complet, apoi reîncărcată timp de 16 ore, din 6 în 6 luni.

OPERAREA ÎN PRIZĂ

- Asigurați-vă că aparatul este oprit.

- Introduceți adaptorul în suportul aparatului și conectați-l la o priză de curent adaptată.

- Indicatorul luminos LED roșu se va aprinde odată ce adaptorul este introdus corect în aparat și conectat la priză.

- În acest moment, aparatul este gata de a fi utilizat.

UTILIZAREA PIEPTENILOR CE URMĂRESC CONTURUL

- Pentru a modifica înălțimea de tundere, țineți pur și simplu moleta de o crestătură, la 1 mm spre dreapta.

- Mașina de tuns dispune de 25 de înălțimi de tundere, între 1 și 25 mm. Acest tabel vă va ajuta să convertiți milimetri în reglajele standard.

Înălțime de tundere	Reglaj
3 mm	Nr. 1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

DEMONTAREA ȘI SCHIMBAREA PIEPTENELUI DE CONTUR

- Pentru a scoate pieptenele de contur și a-l schimba, rotiți moleta până la ultima lungime, adică 25 mm.

- Prindeți cu degetul mare cele două laturi pentru a deșuruba pieptenele și a-l scoate. - Pentru a introduce un pieptene nou, împingeți cele două tije ale pieptenelui în orificii, până auziți un clic. - Pentru a monta sau demonta pieptenele de contur, asigurați-vă că aparatul este oprit. Reglați în prealabil înălțimea de tundere la maxim, utilizând moleta de reglare, și împingeți pieptenele până când auziți un clic, pentru a-l fixa, sau trageți pieptenele în sus pentru a-l scoate (Fig. 1).

PREGĂTIRE

- Înainte de utilizare, inspectați aparatul pentru a vă asigura că lamele sunt curate și nu prezintă fire de păr, reziduuri etc. - Pentru a obține performanțe optime, utilizați mașina de tuns exclusiv pe părul curat, uscat și complet descâlcit.

NOTĂ: aparatul nu trebuie utilizat mai mult de 20 de minute încontinuu atunci când este conectat la priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a facilita curățarea, lamele mașinii de tuns BaBylissMEN sunt demontabile. Curățarea lor regulată va menține înalta performanță. Pentru a curăța lamele, procedați în felul următor:

- Scoateți pieptenele de contur după utilizare. Înainte de a-l depozita sau utiliza, clătiți-le sub jet de apă și uscați-le cu grijă.

- Lamele mașinii de tuns sunt demontabile, pentru a ușura curățarea. Pentru a scoate lamele, țineți mașina de tuns cu lamele îndreptate în sus și apăsați pe vârful lamei (Fig. 2). Nu demontați lamele. - Utilizați peria de curățare pentru a elimina resturile de păr.

- Pentru a păstra eficacitatea mașinii de tuns, vă recomandăm să curățați regulat lamele. Pentru a curăța lamele, porniți mașina de tuns și aplicați câteva picături de ulei pe lame. Utilizați exclusiv uleiul furnizat împreună cu aparatul, deoarece a fost formulat special pentru mașinile de tuns de mare viteză. Acesta nu se va evapora și ne la încetini lamele mașinii de tuns.

Pentru a curăța lamele, porniți mașina de tuns și aplicați câteva picături de ulei pe lame. Utilizați exclusiv uleiul furnizat împreună cu aparatul, deoarece a fost formulat special pentru mașinile de tuns de mare viteză. Acesta nu se va evapora și ne la încetini lamele mașinii de tuns.