







Pericol!

Atunci când folosiți echipamentul, este necesar să respectați câteva măsuri de precauție pentru a evita accidentele și pagubele materiale. Vă rugăm să citiți integral și cu atenție instrucțiunile de operare și regulile de siguranță. Păstrați acest manual într-un loc sigur, astfel încât să puteți avea acces în permanență la aceste informații. În cazul în care dați echipamentul unei alte persoane, oferiți-i și aceste instrucțiuni de operare și reguli de siguranță. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru pagube materiale sau accidente survenite ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni și reguli de siguranță.

1. Reguli de siguranță

Informațiile corespunzătoare privind siguranța pot fi găsite în manualul atașat.

Pericol!**Citiți toate regulile și instrucțiunile de siguranță.**

Orice nerespectare a regulilor și instrucțiunilor de siguranță poate duce la electrocutare, incendiu și/sau accidente grave.

Păstrați toate regulile și instrucțiunile de siguranță într-un loc sigur pentru o consultare ulterioară.

Descrierea semnului de avertizare (a se vedea figura 2) de pe mașină.

- 1: Important! Citiți instrucțiunile de operare și respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță
- 2: Aveți grijă atunci când lamele se rotesc. Nu vă puneți mâinile sau picioarele în deschizături atunci când mașina este în funcțiune.
- 3: Important! Nu lăsați alte persoane și animalele să se apropie de zona de risc.
- 4: Important! Protejați mașina împotriva umidității și nu o expuneți niciodată la ploaie.
- 5: Important! Purtați întotdeauna ochelari de protecție, căști de protecție auditivă, mănuși de protecție și haine de lucru de uz intens!
- 6: Treceți întotdeauna butonul Pornit/Oprit în poziția Oprit și scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice lucrări la tocător, de ex. înainte să curățați și să efectuați modificări, sau în cazul în care cablul de curent este defect.
- 7: Comutator: Pentru descrierea comutatorului a se vedea punctul 6.3.8: Explicații privind levierul pentru reglarea contra lamă:
 Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce distanța dintre unitatea de tăiere și contra lamă. Rotirea în sensul invers acelor

de ceasornic crește

distanța dintre unitatea de tăiere și contra lamă.

2. Schema produsului și componentele livrate**2.1 Schema produsului (Fig. 1)**

1. Pâlnie
2. Întrerupătorul de motor
3. Buton Pornit/Oprit
4. Comutator pentru inversarea sensului de rotație
5. Ștecher
6. Buton pentru setarea contra lamei
7. Cadrul de bază
8. Gura de evacuare

2.2 Componente livrate

Vă rugăm să verificați dacă produsul este complet, conform specificațiilor din lista de livrare. Dacă lipsesc componente, vă rugăm să contactați centrul nostru de service sau magazinul de la care ați achiziționat produsul în cel mult 5 zile lucrătoare de la achiziție, prezentând documentele de achiziție corespunzătoare. De asemenea, consultați tabelul de garanție de la informațiile de service de la finalul instrucțiunilor de operare.

- Deschideți ambalajul și scoateți echipamentul cu grijă.
- Îndepărtați ambalajul și orice cleme de ambalare și/sau transport (dacă există).
- Verificați dacă toate componentele au fost livrate.
- Verificați dacă echipamentul și accesoriiile nu prezintă defecte rezultate în urma transportului.
- Dacă este posibil, vă rugăm să păstrați ambalajul până la sfârșitul perioadei de garanție.

Pericol!

Echipamentul și ambalajul nu sunt jucării. Nu lăsați copiii să se joace cu pungile din plastic, foliile sau componentele de mici dimensiuni. Există riscul de înghițire sau sufocare!

- Instrucțiuni de operare originale
- Instrucțiuni de siguranță

3. Utilizarea corectă

Acest tocător de grădină electric este proiectat numai pentru tocarea reziduurilor organice de grădină. Alimentați cu material degradabil biologic, de exemplu frunze, ramuri, flori moarte etc. prin intrarea pâlniei de alimentare.

Echipamentul va fi folosit numai pentru destinația recomandată. Orice altă utilizare este considerată utilizare abuzivă. Utilizatorul/operatorul și nu producătorul va fi responsabil pentru orice pagube materiale sau accidente produse ca urmare a nerespectării acestei cerințe.

Vă rugăm să observați faptul că echipamentul nostru nu a fost proiectat pentru aplicații comerciale sau industriale. Garanția este pierdută dacă mașina este folosită în activități comerciale sau industriale sau pentru alte scopuri similare.

4. Date tehnice

Tensiune: 230 V ~ 50 Hz
 Putere: 2500 W (S6-40%)
 2000 W
 (S1)
 Viteza în gol a unității de tăiere 40 min⁻¹
 Diametrul ramurii: max. 40 mm
 L_{PA} nivelul de presiune a sunetului: 80 dB (A)
 K nesiguranță 3 dB (A)
 L_{WA} nivelul de putere a sunetului: 93 dB (A)
 Greutate: 25.1 kg
 Clasa de protecție: I

Păstrați la minim emisiile de zgomot și vibrații.

- Folosiți numai aparate care sunt în perfectă stare de funcționare.
- Efectuați verificările de service și curățați aparatul cu regularitate.
- Adaptați-vă stilul de lucru la aparat.
- Nu suprasolicitați aparatul.
- Cereți inspectarea în service a aparatului ori de câte ori este necesar.
- Opriti aparatul când nu este folosit.
- Purtați mănuși de protecție.

Atenție!

Riscuri reziduale

Chiar dacă folosiți acest aparat în conformitate cu instrucțiunile, anumite riscuri reziduale nu pot fi excluse complet. Următoarele riscuri pot să apară în legătură cu construcția echipamentului

și dispunerea componentelor:

1. Afecțiuni pulmonare dacă nu se folosește o mască de protecție adecvată.
2. Afecțiuni ale aparatului auditiv dacă nu se folosește o protecție auditivă.
3. Daune pentru sănătate cauzate de vibrații ale brațului/mâinii dacă echipamentul este folosit o perioadă îndelungată de timp sau nu este corect ghidat și ținut.

5. Înainte de a porni echipamentul

Înainte de a conecta aparatul la priză asigurați-vă că datele de pe plăcuța de date sunt identice cu cele ale prizei.

Atenție!

Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a face ajustări la echipament.

Asamblare (Fig. 3)

- Scoateți toate componentele din ambalaje.
- Montați cadrul pe carcasă folosind cele patru piulițe de blocare (art. 2).
- Fixați axul (art. 3) pe cadru folosind cele două șuruburi M6 x 50 (art. 4) și piulițele (art. 2).
- Împingeți roțile (art. 5) pe ax.
- Fixați capacul roții (art. 6) pe ax folosind un ciocan.
- Apăsăți capacele roților pe roți.

6. Funcționare

Vă rugăm să respectați normele statutare care reglementează emisiile de zgomot în perioada de funcționare, care pot să difere de la o localitate la alta.

6.1 Conectarea la priză

Conectați dispozitivul cu un cablu conectat la priza de curent (Fig. 1/Art. 7). Respectați informațiile relevante din instrucțiunile de siguranță.

6.2 Butonul Pornit/Oprit (Fig. 1, punctul 3)

- Apăsăți butonul verde pentru a porni tocătorul.
- Apăsăți butonul roșu pentru a opri aparatul.

Observație: Dispozitivul are un comutator de tensiune zero. Acesta previne pornirea accidentală a dispozitivului după o pană de curent.

6.3 Buton de selectare a direcției (Fig. 1/Art. 4)

Important! Butonul de selectare a direcției de rotație poate fi acționat numai când tocătorul este oprit.

Poziția “4”

Materialul este tras automat înăuntru de lamă și tocat.

Poziția “t”

Lama se rotește în direcția opusă pentru a elibera materialul blocat. După trecerea selectorului în poziția “t”, apăsăți și țineți apăsat butonul verde al întrerupătorului Pornit/Oprit. Lama va începe să se rotească în direcția opusă. Imediat ce eliberați butonul Pornit/Oprit, tocătorul se va opri automat.

Important! Așteptați întotdeauna ca tocătorul să se oprească din rotație înainte de a-l reporni.

Observație: Dacă selectorul direcției de rotație este în poziția centrală, motorul nu va porni.

Materialele mari sau bucățile din lemn de mari dimensiuni vor fi evacuate atât în direcția de tăiere cât și în direcția de eliberare după ce lama a fost pornită și s-a inversat direcția de rotație de câteva ori.

6.4 Protecția motorului (Fig. 1, punctul 2)

Suprasarcina (de exemplu dacă lama este blocată) va determina oprirea mașinii după câteva secunde. Pentru a proteja motorul împotriva defectării, întrerupătorul de protecție a motorului oprește automat alimentarea electrică. Așteptați cel puțin un minut înainte de a apăsa butonul de resetare pentru a putea reporni mașina.

Apoi apăsați butonul Pornit/Oprit.

Dacă lama se blochează, rotiți butonul pentru selectarea direcției de rotație către stânga în poziția - “t” înainte de a porni din nou tocătorul.

6.5 Sfaturi practice

- Respectați cu strictețe instrucțiunile de siguranță (a se vedea broșura atașată).
- Purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție și protecții auditive.
- Adăugați materialul pe care doriți să îl tocați în pâlnie în partea cu deschiderea mai

mare (Fig. 1/Art. 1).

- Materialul este tras în tocător automat. Atenție! Bucățile lungi de material care ies din gura de admisie a pâlniei pot zvâcni când sunt trase înăuntru - păstrați distanța de siguranță față de aparat.
- Apreciați cantitatea de material pe care o introduceți în pâlnie pentru ca aceasta să nu se blocheze.
- Dacă doriți să tocați materiale vestejite, umede, care au stat în grădină câteva zile, alternați acest material cu ramurile. Aceasta va ajuta la prevenirea blocării pâlniei cu material.
- Nu tocați deșeuri moi (de ex. deșeuri alimentare) - puneți-le direct în coșul de gunoi.
- Ramurile încălcite și frunzele trebuie tocate bine înainte de a încărca alt material.
- Nu permiteți blocarea completă a deschiderii de evacuare cu material tocat - risc de acumulare.
- Nu acoperiți gurile de ventilare.
- Nu puneți materiale grele sau ramuri groase în mașină continuu. Aceasta poate duce la blocarea lamei.
- Folosiți un plonjor sau un cârlig pentru a scoate obiectele blocate din pâlnie sau din deschiderile de evacuare.

Important. Materialul va fi zdrobit, tocat și mărunțit de unitatea de tăiere, astfel accelerând procesul de descompunere pentru compostare.

6.6 Reglarea contra lamei (Fig. 4)

Contra lama și unitatea de tăiere sunt reglate perfect din fabrică. Numai în cazul în care aceasta se uzează contra lama necesită reglare (pentru aceasta porniți mașina). Pentru a asigura rezultate optime pentru tocătorul dvs., spațiul dintre contra lamă (art. B) și lama de tocare (art. A) trebuie să fie de aproximativ 0.50 mm. Există un dispozitiv de reglare în dreapta carcasei din plastic în acest sens. Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic astfel încât șurubul (art. C) să se deplaseze către lama de tocare. După o jumătate de rotație, contra lama se va deplasa cu 0,50 mm mai aproape de lama de tocat. După finalizarea

acestei ajustări, verificați dacă lama produce rezultatele dorite.

IMPORTANT: Dacă lama de tocare atinge contra lama, aceasta o va tăia și bucăți de metal mici pot să cadă prin gura de evacuare. Acesta nu este un defect, dar trebuie reglată numai atât cât este necesar deoarece în caz contrar contra lama se va uza prematur.

7. Înlocuirea cablului de curent

Pericol!

Dacă cablul de curent al acestui echipament este defect, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către unitatea sa de service post-vânzare sau de către personal cu pregătire similară pentru a evita pericolul.

8. Curățare, întreținere și comandarea pieselor de schimb

Pericol!

Scoateți întotdeauna echipamentul din priză înainte de a efectua operații de curățare.

8.1 Întreținere și depozitare

- Curățați mașina cu regularitate. Acest lucru va ajuta la păstrarea mașinii în bună stare de funcționare și reprezintă condiția de bază pentru o durată de funcționare îndelungată.
- Păstrați fantele de ventilație curate în timpul lucrului.
- Curățați corpul din plastic și alte componente din plastic cu un agent de curățare menajer slab și o cârpă moale. Nu folosiți genți de curățare agresivi sau solvenți pentru curățare.
- Nu curățați niciodată tocătorul prin pulverizare cu apă.
- Preveniți intrarea apei în interiorul mașinii prin toate mijloacele.
- Verificați șuruburile de siguranță ale carcasei în mod periodic pentru a vă asigura că sunt strânse.
- Dacă nu intenționați să folosiți tocătorul pentru o perioadă îndelungată, protejați-l împotriva

8.2 Comandarea pieselor de schimb:

Vă rugăm să furnizați următoarele informații atunci când comandați piese de schimb:

- Tipul mașinii
- Codul de produs al mașinii
- Numărul de identificare al mașinii
- Codul piesei respective Pentru lista noastră de prețuri actualizată și alte informații vă rugăm să accesați www.isc-gmbh.info

coroziunii folosind ulei prietenos cu mediul.

- Depozitați dispozitivul într-o cameră uscată.
- Depozitați dispozitivul ferit de accesul copiilor.

9. Evacuare și reciclare

Echipamentul este livrat în ambalaj pentru a preveni distrugerea sa în timpul transportului. Materiile prime din acest ambalaj pot fi refolosite sau reciclate.

Echipamentul și accesoriile sale sunt realizate din diferite tipuri de materiale, precum metalul și plasticul. Nu evacuați niciodată echipamentul defect cu deșeurile menajere. Echipamentul trebuie transportat la un centru de conectare adecvat pentru reciclare corespunzătoare. Dacă nu cunoașteți adresa unui astfel de centru de colectare, întrebați la direcțiile locale specializate.

10. Depozitare

Depozitați echipamentul și accesoriile într-un loc întunecat și uscat, peste temperatura de îngheț. Temperatura ideală de depozitare este între 5 și 30 de grade Celsius. Depozitați unealta electrică în ambalajul original.

11. Depanare

Defect	Cauză posibilă	Remediu
Motorul nu pornește	- Pană de curent - Întrerupătorul motorului s-a declanșat. - Butonul pentru selectarea direcției de rotație este în poziție centrală.	- Verificați cablul de curent, ștecherul și siguranța. - Apăsați butonul de resetare (a se vedea punctul 6.4). - Setati direcția de rotație de la buton.
Materialul nu este tras înăuntru de tocător.	- Lama de tocare se rotește în sens invers. - Material blocat în pâlnia de umplere - Lama de tocare este blocată	- Schimbați direcția de rotație. - Schimbați direcția de rotație. și scoateți materialul din pâlnie. Introduceți din nou crengile groase astfel încât lama să nu cupleze imediat din nou în șanțurile de la prima tăiere. - Schimbați direcția de rotație. Lama va elibera acum materialul blocat.
Materialul nu este tocat corespunzător	- Contra lama nu este setată corect.	- Reglați contra lama. A se vedea Secțiunea 6.6 privind modul de lucru.



Doar pentru țările UE

Nu evacuați niciodată uneltele electrice împreună cu gunoiul menajer.

Pentru a se conforma Directivei Europene 2012/19 / CE privind echipamentele electrice și electronice vechi și punerea în aplicare a acesteia în legislațiile naționale, uneltele electrice vechi trebuie să fie separate de alte deșeuri și eliminate într-un mod ecologic, de exemplu prin transportarea la un depozit de reciclare.

Reciclare alternativă la cererea de returnare:

Ca o alternativă la returnarea echipamentului la producător, proprietarul echipamentelor electrice trebuie să se asigure că echipamentul este eliminat în mod corespunzător în cazul în care nu mai dorește să păstreze echipamentul. Echipamentul vechi poate fi returnat la un punct de colectare adecvat, care va evacua echipamentul în conformitate cu reglementările naționale de reciclare și eliminare a deșeurilor. Acest lucru nu se aplică accesoriilor sau elementelor auxiliare fără componente electrice livrate cu echipamentul vechi.

Retipărirea sau reproducerea prin orice alte mijloace, în totalitate sau parțial, a documentației și documentelor de însoțire a produselor este permisă numai cu acordul expres al iSC GmbH.

Supuse modificărilor tehnice.

În cazul în care condițiile din sursa de alimentare a echipamentului sunt nefavorabile, echipamentul poate cauza căderea temporară a tensiunii. Dacă impedanța de alimentare "Z" la punctul de conectare la priza de curent depășește 0,329 Ω , poate fi necesară luarea de măsuri suplimentare înainte ca echipamentul să poată fi folosit corespunzător la această sursă de alimentare electrică. Dacă este necesar, puteți cere companiei dvs. de furnizare a energiei electrice să vă transmită valoarea impedanței.

Informații de service

Avem contracte cu parteneri de service competenți din toate țările înscrise pe certificatul de garanție, ale căror detalii de contact pot fi găsite și pe certificatul de garanție. Acești parteneri vă vor ajuta cu toate cererile de service, cum ar fi reparații, comenzi de piese de schimb și piese supuse uzurii sau achiziționarea de consumabile.

Vă rugăm să rețineți că următoarele piese ale acestui produs sunt supuse uzurii normale sau naturale și că următoarele componente sunt, de asemenea, necesare pentru a fi utilizate ca materiale consumabile.

Categorie	Exemplu
Piese supuse uzurii*	Rolă
Consumabile*	Contra lama (placa de presiune)
Piese lipsă	

- Nu sunt obligatoriu incluse în obiectul livrării!

În cazul unor defecțiuni sau erori, vă rugăm să înregistrați problema pe internet la adresa www.isc-gmbh.info.
Vă rugăm să oferiți o descriere exactă a problemei și răspundeți la următoarele întrebări în toate situațiile:

- Echipamentul funcționa sau era defect de la început?
- Ați observat ceva (simptom sau defect) înainte de defectare?
- Ce problemă de funcționare are echipamentul în opinia dvs (simptom principal)?
Descrieți problema.

Certificat de garanție

Stimate Client,

Toate produsele noastre parcurg teste de calitate stricte pentru a ne asigura că acestea ajung la dvs în perfectă stare de funcționare. În cazul puțin probabil în care dispozitivul dvs se defectează, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service la adresa menționată pe acest formular de garanție. Ne puteți contacta și telefonic, la numărul de service menționat. Vă rugăm să observați următoarele condiții în care pot fi emise pretenții de garanție:

1. Acești termeni de garanție reglementează serviciile suplimentare de garanție, pe care producătorul le-a menționat mai jos și le oferă cumpărătorilor pe lângă drepturile lor statutare de garanție. Pretențiile dvs de garanție statutare nu sunt afectate de această garanție. Garanția noastră este gratuit pentru dvs.
2. Serviciile de garanție acoperă numai defectele de material sau de fabricație cu privire la un produs pe care l-ați cumpărat de la producătorul menționat mai jos și sunt limitate la rectificarea defectelor menționate ale produsului sau înlocuirea produsului, la alegerea noastră.
Vă rugăm să rețineți că dispozitivele noastre nu sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații comerciale, în comerț sau aplicații profesionale. Contractul de garanție nu va fi valabil în cazul în care dispozitivul a fost utilizat comercial, în comerț sau activități industriale sau a fost expus la solicitări similare în timpul perioadei de garanție.
3. Nu intră sub incidența garanției noastre următoarele:
 - Deteriorarea dispozitivului cauzată de nerespectarea instrucțiunilor de montaj sau din cauza instalării incorecte, nerespectarea instrucțiunilor de operare (de exemplu, conectarea la o tensiune de alimentare incorectă sau tip de curent incorect) sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și de siguranță sau prin expunerea dispozitivului la condiții anormale de mediu sau lipsa îngrijirii și întreținerii.
 - Deteriorarea dispozitivului cauzată de abuz sau de utilizarea incorectă (de exemplu, suprasolicitarea dispozitivului sau utilizarea de unelte sau accesorii neautorizate), pătrunderea corpurilor străine în dispozitiv (cum ar fi nisip, pietre sau praf, deteriorări de transport), utilizarea forței sau daune cauzate de forțe externe (de exemplu prin scăparea acestuia).
 - Deteriorarea dispozitivului sau a unor părți ale dispozitivului cauzată de uzura normală sau naturală sau prin utilizarea normală a dispozitivului.
4. Garanția este valabilă pentru o perioadă de 24 de luni, începând de la data achiziționării dispozitivului. Cererile de garanție trebuie depuse înainte de sfârșitul perioadei de garanție în termen de două săptămâni de la observarea defectului. Nu vor fi acceptate pretenții de garanție după încheierea perioadei de garanție. Perioada de garanție inițială rămâne aplicabilă dispozitivului chiar și în cazul în care reparațiile sunt efectuate sau piesele sunt înlocuite. În astfel de cazuri, lucrările efectuate sau piesele montate nu vor duce la o prelungire a perioadei de garanție, și nicio garanție nouă nu se va aplica pentru lucrările efectuate sau piesele montate. Această prevedere se aplică de asemenea dacă se folosește service la locul de munca.
5. Vă rugăm să raportați defectarea echipamentului la următoarea adresă de internet pentru a înregistra solicitarea de garanție: www.isc-qmbh.info. În cazul în care defectul este acoperit de garanția noastră, atunci articolul în cauză va fi fie reparat imediat și returnat dvs, fie vă vom înlocui produsul.

Desigur, oferim de asemenea un serviciu de reparații contra cost pentru orice defecte care nu sunt incluse în această garanție sau pentru unitățile care nu mai sunt acoperite de garanție. Pentru a profita de acest serviciu, vă rugăm să trimiteți aparatul la adresa noastră de service.

De asemenea, consultați restricțiile acestei garanții în ceea ce privește piesele supuse uzurii, consumabilele și piesele lipsă, așa cum se precizează în informațiile de service din aceste instrucțiuni de utilizare.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar



Konformitätserklärung

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo

DK atterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele

CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek

SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek

SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok

H a cikkekehez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem

LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms

RO declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul

GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν

HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl

BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl

RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl

RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС

UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб

MK ja izjavува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли

TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir

N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel

IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Gartenhäcksler GC-RS 2540 (Einhell)

- | | |
|---|---|
| ☐ 87/404/EC_2009/105/EC | ☒ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV |
| ☐ 2006/95/EC | Notified Body: |
| ☐ 2006/28/EC | Notified Body No.: |
| ☒ 2004/108/EC | Reg. No.: |
| ☐ 2004/22/EC | ☒ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 1999/5/EC | ☒ Annex V |
| ☐ 97/23/EC | ☐ Annex VI |
| ☐ 90/396/EC_2009/142/EC | Noise: measured L_{wA} = 88 dB (A); guaranteed L_{wA} = 93 dB (A) |
| ☐ 89/686/EC_96/58/EC | P = 2,5 kW; (S6/40%); L/Ø = cm |
| ☒ 2011/65/EC | Notified Body: |
| | ☐ 2004/26/EC |
| | Emission No.: |

Standard references: EN 13683; EN 60335-1; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11

Landau/Isar, den 08.06.2015

Wechselgartner/General-Manager

Liu/Product-Management

First CE: 12
Art.-No.: 34.306.20 I.-No.: 11015
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR012192
Documents registrar: Alexander Scheiff
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar