

MANUAL SCURT DE UTILIZARE

Suport de perete pentru acumulatori Ryobi ONE+ 18V

1. Descrierea produsului

Suportul este destinat organizării și depozitării pe perete a acumulatorilor compatibili cu sistemul Ryobi ONE+ 18V. Acesta permite păstrarea acumulatorilor într-o poziție fixă și ușor accesibilă și contribuie la organizarea spațiului de lucru.

2. Caracteristici

Caracteristică	Specificație
Compatibilitate	Acumulatori Ryobi ONE+ 18V compatibili cu geometria suportului
Utilizare	Depozitare și organizare pe perete
Montaj	Fixare mecanică pe perete cu șuruburi și dibluri adecvate
Destinație	Depozitare; nu este destinat transportului suportului împreună cu acumulatorii

3. Montaj pe perete

- Alegeți o suprafață solidă, capabilă să susțină greutatea suportului și a tuturor acumulatorilor montați.
- Poziționați suportul pe perete și marcați punctele de fixare.
- Utilizați dibluri și șuruburi potrivite tipului de perete și sarcinii suportate.
- Strângeți uniform elementele de fixare, fără a forța sau deforma suportul.
- După montaj, verificați manual stabilitatea suportului înainte de a introduce acumulatorii.
- Introduceți fiecare acumulator în locașul său și verificați să fie așezat și susținut corect.

4. Precauții importante

⚠ Siguranța suportului depinde de rezistența peretelui și de elementele de fixare utilizate. Diblurile și șuruburile nepotrivite pot duce la desprinderea suportului.

- Nu depășiți numărul de locașuri și acumulatori pentru care a fost proiectat suportul.
- Nu montați suportul pe suprafețe friabile, deteriorate sau instabile.
- Nu folosiți șuruburi, dibluri sau alte elemente de fixare deteriorate.
- Nu loviți, îndoiți sau modificați suportul.
- Nu utilizați suportul dacă prezintă fisuri, deformări sau desprinderi de material.
- Verificați periodic șuruburile și integritatea suportului.
- Nu agățați alte obiecte de suport și nu îl utilizați ca mâner sau punct de sprijin.
- Introduceți și scoateți acumulatorii fără a forța locașurile.

5. Limite de utilizare

Capacitatea reală a suportului depinde de modelul acestuia, material, geometrie, numărul de locașuri, tipul și starea peretelui și sistemul de fixare utilizat. Nu considerați o anumită sarcină maximă garantată fără o specificație sau testare dedicată.

Recomandare: distribuiți uniform greutatea acumulatorilor în locașurile suportului și evitați solicitarea suportului în direcții pentru care nu a fost proiectat.

6. Întreținere

- Curățați suportul cu o lavetă uscată sau ușor umezită.
- Nu utilizați solvenți agresivi care pot afecta materialul.
- Verificați periodic locașurile, materialul și punctele de fixare.
- Dacă observați fisuri sau deformări, scoateți acumulatorii și înlocuiți suportul.

Notă: Ryobi și ONE+ sunt mărci/denumiri aparținând proprietarilor lor. Acest suport este un produs compatibil/neoriginal și nu este un produs Ryobi original.

Manual de informare și utilizare. Alegerea elementelor de fixare trebuie făcută în funcție de tipul și starea peretelui.