

MANUAL SCURT DE UTILIZARE

Suport de perete pentru acumulatori Makita LXT 18V

1. Descrierea produsului

Suportul este destinat organizării și depozitării pe perete a acumulatorilor compatibili cu gama Makita LXT 18V. Acesta permite păstrarea acumulatorilor într-o poziție fixă și ușor accesibilă, contribuind la organizarea spațiului de lucru.

2. Caracteristici

Caracteristică	Specificație
Compatibilitate	Acumulatori Makita LXT 18V compatibili cu suportul
Utilizare	Depozitare și organizare pe perete
Montaj	Fixare mecanică pe perete cu șuruburi și dibluri adecvate
Destinație	Depozitare; nu este destinat transportului suportului împreună cu acumulatorii

3. Montaj pe perete

- Alegeți o suprafață solidă, capabilă să susțină greutatea suportului și a tuturor acumulatorilor montați.
- Poziționați suportul pe perete și marcați punctele de fixare.
- Utilizați dibluri și șuruburi potrivite tipului de perete și sarcinii suportate.
- Strângeți uniform elementele de fixare, fără a forța sau deforma suportul.
- După montaj, verificați manual stabilitatea suportului înainte de a introduce acumulatorii.
- Introduceți fiecare acumulator în locașul său și verificați să fie așezat și susținut corect.

4. Precauții importante

⚠ Siguranța suportului depinde de rezistența peretelui și de elementele de fixare utilizate. Diblurile și șuruburile nepotrivite pot duce la desprinderea suportului.

- Nu depășiți numărul de locașuri și acumulatori pentru care a fost proiectat suportul.
- Nu montați suportul pe suprafețe friabile, deteriorate sau instabile.
- Nu folosiți șuruburi, dibluri sau alte elemente de fixare deteriorate.
- Nu loviți, îndoiți sau modificați suportul.
- Nu utilizați suportul dacă prezintă fisuri, deformări sau desprinderi de material.
- Verificați periodic șuruburile și integritatea suportului.
- Nu agățați alte obiecte de suport și nu îl utilizați ca mâner sau punct de sprijin.

5. Limite de utilizare

Capacitatea reală a suportului depinde de modelul acestuia, material, geometrie, numărul de locașuri, tipul și starea peretelui și sistemul de fixare. Nu considerați o anumită sarcină maximă garantată fără o specificație sau testare dedicată.

Recomandare: distribuiți uniform acumulatorii în locașurile suportului și evitați solicitarea acestuia în direcții pentru care nu a fost proiectat.

6. Întreținere

- Curățați suportul cu o lavetă uscată sau ușor umezită.
- Nu utilizați solvenți agresivi care pot afecta materialul.
- Verificați periodic locașurile, materialul și punctele de fixare.
- Dacă observați fisuri sau deformări, scoateți acumulatorii și înlocuiți suportul.

Notă: Makita și LXT sunt mărci aparținând proprietarilor lor. Acest suport este un produs compatibil/neoriginal și nu este un produs Makita original.

Manual de informare și utilizare. Alegerea elementelor de fixare trebuie făcută în funcție de tipul și starea peretelui.