



Siguranta pentru dulapuri

Instrucțiuni folosire:

1. Apăsăți simultan cele 2 butoane din centrul dispozitivului de blocare (figura A) și trageți spre exterior, depărtând cârligele.
2. Treceți cârligele curbate prin mânerul ușilor.
3. Apăsăți pe ambele butoane și strângeți cârligele pe manere astfel încât să le cuprindă fix, (fig B). Eliberați butoanele și verificați fixarea.
4. Pentru deschidere apăsați din nou ambele butoane.



Sistemul de blocare a ușilor este ușor de folosit pentru mânerul ușilor dulapurilor.

Atenție:

- Acest produs nu înlocuiește supravegherea parentală.
- Încetați folosirea acestui produs atunci când copilul poate îndepărta singur sistemul de blocare.
- Nu montați acest dispozitiv de față cu copilul.
- Nu lăsați acest dispozitiv la îndemâna copilului.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați ambalajul pentru folosiri ulterioare.

„Primii Pași” este marcă înregistrată a SC Far East Trading SRL

Produs în China.