




# Centrală inteligentă SONOFF ZigBee Bridge Pro

## Manual de utilizare



## Introducerea Produsului



Greutatea dispozitivului este mai mică de 1 kg. Se recomandă o înălțime de instalare mai mică de 2 m.

### Stare indicator LED

LED-ul albastru clipește (două clipiri scurte și unul lung) - Modul de asociere Bluetooth LED-ul

albastru clipește rapid - Modul de asociere compatibil (AP)

LED-ul albastru rămâne aprins - Dispozitivul este online LED-ul albastru clipește rapid o dată - Nu s-a putut conecta la router.

LED-ul albastru clipește de două ori rapid - Dispozitivul este conectat la router, dar nu se conectează la server.

LED-ul albastru clipește de trei ori rapid - Actualizare software

LED-ul verde clipește lent - Căutarea și adăugarea de sub-dispozitive

### Caracteristicile produsului

Este un pod inteligent Zigbee care vă permite să controlați diferite dispozitive Zigbee transformând Wi-Fi în Zigbee. Puteți să porniți/opriți de la distanță sau să programați dispozitivele Zigbee conectate pentru a porni/opri sau partajați cu familia pentru a le controla împreună.

### Manual de utilizare

1. Descărcați aplicația „eWelink”.




## 2. Activați.




Dispozitivul este alimentat printr-un cablu Micro USB. După pornirea alimentării. Dispozitivul va intra în modul de asociere Bluetooth la prima utilizare. Indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipiri scurte și una lungă și eliberare.

Notă: Dispozitivul va ieși din modul de asociere Bluetooth dacă nu este asociat în decurs de 3 minute. Dacă doriți să intrați în acest mod, apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere timp de aproximativ 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipiri scurte și una lungă și eliberați butonul.




## 3. Adăugați tabloul inteligent Zigbee Bridge.



Atingeți „+” și selectați „Asociere Bluetooth”, apoi urmați instrucțiunile din aplicație.

#### 4. Adăugați dispozitive slave Zigbee la podul Zigbee.



Adăugați dispozitive slave și intrați în modul de asociere. Atingeți pictograma „Adăugați” de pe interfața Zigbee Bridge, apoi așteptați să găsiți dispozitivele slave și să asociați. Centrala inteligentă ZB Bridge-P poate conecta direct 26 de sub-dispozitive, un router se poate conecta la 20 de sub-dispozitive, o centrală poate conecta până la 128 de sub-dispozitive.

#### Modul de asociere compatibil


Dacă nu reușiți să intrați în modul de asociere Bluetooth, încercați „Modul de asociere compatibil”.

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de asociere timp de 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipiri scurte și una lungă și eliberați. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de asociere din nou timp de 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi clipește rapid. Dispozitivul va intra apoi în modul de asociere compatibil.

#### Pentru Android:

Atingeți „+” și selectați „Mod de asociere compatibil” în aplicație. Vă rugăm să urmați sugestiile aplicației.

#### Pentru iOS:



1. Când dispozitivul este în modul compatibil, vă rugăm să notați ID-ul dispozitivului ITEAD-\*\*\*\*\* pe care îl puteți găsi în lista Wi-Fi de pe telefonul dvs. mobil.
2. Introduceți parola Wi-Fi, atingeți „Următorul”, apoi „Conectați”. Selectați SSID-ul Wi-Fi din ITEAD-\*\*\*\*\* și introduceți parola 12345678, apoi reveniți la aplicația eWeLink și atingeți „Următorul”.

Specificație

Model: ZB Bridge-P

Intrare: 5V 1A

Conexiuni wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee 3.0 Standard Bluetooth: 4.2

BLE Sisteme de operare a

aplicației: Android și iOS Temperatura de funcționare:

-10°C~40° C Material carcasă: PC V0

Dimensiune produs: 62x62x20mm

Dezactivați sunetul alarmei

Puteți opri ZB Bridge-P în orice mod:

- 1. Apăsăți butonul de asociere folosind cardul PIN.
- 2. Faceți clic pe pictograma roșie „difuzor” de pe interfața din aplicația eWeLink.
- 3. Opriți dispozitivul setând controlul locului.

Sub-dispozitive Zigbee acceptate în prezent

| Mărci  | SONOFF                |               |          | eWeLink   |         |
|--------|-----------------------|---------------|----------|-----------|---------|
| Modele | BASICZBR3             | SNZB-01       | SNZB-01P | SA-028    | ZBSA-TH |
|        | ZBMINI                | SNZB-02       | SNZB-02P | SA-029    | ZBSA-MS |
|        | ZBMINI-L              | SNZB-03       | SNZB-03P | SA-030    | ZBSA-DS |
|        | Colecția S31 Lite     | SNZB-04       | SNZB-04P | SA-003-UK |         |
|        | S40ZBTPA Lite         | S40ZBTPB Lite |          | SA-003-US |         |
|        | S26R2ZB (TPE/TPG/TPF) |               |          |           |         |

Notă: numărul de produse Zigbee acceptate va continua să crească.

## Resetare din fabrică

1. Scoateți dispozitivele slave Zigbee.



Apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere timp de 10 secunde până când indicatorul LED Zigbee clipește de două ori, apoi toate dispozitivele slave Zigbee asociate vor fi șterse.

Dacă doriți să eliminați unul dintre sub-dispozitivele dvs. Zigbee, vă rugăm să-l ștergeți din aplicație.

2. Scoateți unitatea de comandă.

Atingeți „Eliminați dispozitivul” pe interfața de setări din aplicație. Dispozitivul va fi restabilit la setările din fabrică.

## Cele mai frecvente probleme

Eșecul împerecherii dispozitivelor Wi-Fi cu aplicația eWelink.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de asociere. După trei minute de asociere nereușită, dispozitivul va ieși automat din modul de asociere.
2. Activați serviciile de localizare și permiteți localizarea. Permisuniunea pentru informații despre locație este utilizată pentru a obține informații despre lista de rețele Wi-Fi. Dacă faceți clic pe „Dezactivați”, nu veți putea adăuga dispozitive.
3. Asigurați-vă că rețeaua dvs. Wi-Fi funcționează în banda de 2,4 GHz.
4. Asigurați-vă că ați introdus corect SSID-ul și parola Wi-Fi, fără caractere speciale incluse. O parolă incorectă este o cauză foarte frecventă a eșecului de asociere.
5. Dispozitivul trebuie să se apropie de router pentru a obține o stare bună a semnalului de transmisie în timpul împerecherii.

Wi-Fi-ul dispozitivului este „Offline”. Verificați următoarele probleme după starea indicatorului LED Wi-Fi:

Indicatorul LED clipește o dată la 2 secunde, ceea ce înseamnă că nu se poate conecta la router.

1. Este posibil să fi introdus greșit SSID și parola Wi-Fi.
2. Asigurați-vă că SSID-ul Wi-Fi și parola nu conțin caractere speciale, de exemplu, caractere ebraice, arabe. Sistemul nostru nu poate recunoaște aceste caractere și apoi se poate conecta la Wi-Fi.
3. Poate că routerul dumneavoastră are o capacitate de încărcare mai mică.

4. Poate puterea Wi-Fi este slabă. Routerul este prea departe de dispozitiv sau poate exista un obstacol între router și dispozitiv care blochează semnalul transmitere.
5. Asigurați-vă că MAC-ul dispozitivului nu este inclus pe lista neagră de managementul dvs. MAC.

Indicatorul LED clipește de două ori la repetare, ceea ce înseamnă că nu s-a putut conecta Server.

1. Asigurați-vă că conexiunea dvs. la internet funcționează. Puteți folosi telefonul sau computerul pentru a vă conecta la Internet și, dacă nu îl puteți accesa, verificați disponibilitatea conexiunii dvs. la Internet.
2. Poate că routerul dumneavoastră are o capacitate de încărcare mică. Numărul de dispozitive conectate la router depășește valoarea maximă a acestuia. Vă rugăm să verificați numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate la router. Dacă este mai mare, eliminați unele dispozitive sau cumpărați un router mai mare și încercați din nou.
3. Contactați furnizorul de servicii de internet și confirmați că adresa serverului nostru nu este protejată:

cn-disp.coolkit.cc (China continentală)

as-disp.coolkit.cc (în Asia, cu excepția Chinei)

eu-disp.coolkit.cc (în UE)

us-disp.coolkit.cc (în SUA)

Dacă niciuna dintre metodele de mai sus nu a rezolvat problema, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. prin ajutor și feedback în aplicația eWeLink.

## Declarație simplificată de conformitate

Producator: Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Adresa: 3F & 6F, Bldg A, nr. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

Produsul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/ EC.

Declaratie de conformitate disponibila pe site:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Frecventa radio: 2402-2480MHz

Putere maximă RF: 2,12 dBm

## Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

## Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

## Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

## Măsurile de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o foaie de stingere.