

YEELIGHT C300 USER MANUAL



Available languages

-  EN
-  CS
-  SK
-  HU
-  DE

Table of Contents

- [Product Description](#)
- [Mounting Instructions](#)
 - [Install the base plate](#)
 - [Connect the wires](#)
 - [Installation Complete](#)
- [Specifications](#)
- [Restore to factory settings](#)
- [Warranty Conditions](#)
- [EU Declaration of Conformity](#)
- [Popis produktu](#)
- [Pokyny pro montáž](#)
- [Záruční podmínky](#)
- [EU prohlášení o shodě](#)
- [Pokyny na montáž](#)
- [Pripojenie káblov](#)
- [Bezpečnostné opatrenia](#)
- [Záručné podmienky](#)
- [EÚ vyhlásenie o zhode](#)
- [Termék leírása](#)
- [Szerelési utasítások](#)
- [Műszaki adatok](#)
- [Jótállási feltételek](#)
- [EU-megfelelőségi nyilatkozat](#)
- [Beschreibung des Produkts](#)
- [Spezifikationen](#)
- [Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)
- [EU-Konformitätserklärung](#)
- [Other ManualsLib Projects](#)



YEELIGHT

Smart Ceiling Light

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**


English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 37

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Product Description



Front view of light body



Reverse view of light body



Remote control



Self-tapping screw
Dimension: M4 x 40 mm




Expansion wall plug
Dimension: ϕ 6 x 32 mm

(Applicable drill size: ϕ 6 mm)

Mounting Instructions

Install the base plate


Drill holes in the ceiling according to the mounting holes on the base plate and then insert the expansion plugs. Arrange the external power cable and thread it through the cable entry hole in the base plate. Use self-tapping screws to attach the base plate to the ceiling to ensure secure installation.



Notes: Before installation, make sure that the device is disconnected from the power supply to prevent electric shock. Follow the instructions in the manual carefully during installation to prevent incorrect installation, which could result in fire, electric shock, or the lamp falling.


Connect the wires

Connect the external wires to the wires on the base plate using terminal blocks: live wire (brown), neutral wire (blue). Ensure proper contact between the wires and make sure that the exposed copper wires at the ends are not visible.




Install the Lamp Body

Align the raised sections on both sides of the back of the lamp body with the installed base plate. Push inward along the direction indicated by the arrows until the lamp body is fully installed. Ensure it is securely fastened.



Installation complete

Verify that all installation steps have been correctly followed. Once installation is complete, turn on the power to use this product.



Notes: Ensure that the lamp is properly installed to prevent potential risks of falling due to improper installation.

Specifications

Name	Yeelight Smart Ceiling Light C300	Yeelight Smart Ceiling Light C380	Yeelight Smart Ceiling Light C480
Model	YLXDD-0241	YLXDD-0242	YLXDD-0243
Rated Power	18 W	24 W	48 W
Rated Input	220–240 V ~ 50/60 Hz 0.09 A	220–240 V ~ 50/60 Hz 0.11 A	220–240 V ~ 50/60 Hz 0.23 A
Power Factor	0.9	0.9	0.9
Luminous Flux	1300 lm	2400 lm	4200 lm
CCT	2700 K–6500 K	2700 K–6500 K	2700 K–6500 K
CRI	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Dimensions	ø300mm x 58 mm	ø 380mm x 64 mm	ø 480mm x 74 mm
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n, 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE		
Compatible with	Android 8.0 & iOS 12.0 or above		
Working Temperature	-10°C ~25 °C		
Operating Humidity	0 % – 85% RH		

Connect to Mi Home App

Download App

Search for "Mi Home" in the app store or scan the QR code to download and install the App.

Add Device

Go to the Mi Home App homepage, and click "+" in the upper right corner to add your device. Proceed with the configuration as instructed on the App. Once you've added a device successfully, you can find it in the device list.

Note: The operation procedure may differ from what's described here due to App updates. Please proceed as instructed on the App.

About "Works with Xiaomi Home"

"Works with Xiaomi Home" signifies that the product herein is designed to connect and interact with Xiaomi Home App. Please be noted that the product herein is certified by the APP interaction only. Xiaomi and Mijia are not responsible for any of the product manufacturing, safety and regulatory standards, or quality supervision.




Restore to factory settings

Use the wall switch to turn the ceiling light on and off five times consecutively (turn off the ceiling light and wait for two seconds, then turn it on and wait for two seconds, this counts as one time). The ceiling light then starts breathing and automatically restarts after five seconds, and the factory settings of the ceiling light have been restored.

Note: When using the ceiling light in a new network environment, you need to restore the factory settings and connect to the network again.

How to Connect and Control the Remote Control

Make sure that the remote control and ceiling light are in the same room. Turn on the light and perform the following steps within 60 seconds: Press the "Off" and "M" buttons on the remote control simultaneously and release them immediately. At this point, the indicator light on the remote control will start flashing, which means that the connection is being established. The connection is successful as long as the indicator light flashes cyclically.



Precautions

- This luminaire must be installed by a professional or qualified electrician.
- Accessories and packaging bags must be kept out of reach of children, as they are not intended for use as toys.
- During installation, make sure that all power circuits are switched off.
- The light source should be replaced by a professional.
- This independent power control device should be replaced by a qualified professional.
- This light fixture contains a light source with energy efficiency class F.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive(s): 2014/53/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:


www.alza.cz/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu



Čelní strana světla



Zadní strana světla

Spínač zámku

Zapojení
(Hnědý drát pod napětím,
Neutrální vodič-modrý)

Montážní deska

Montážní otvor pro šroub



Dálkové ovládání



Samořezný šroub
Rozměry: M4 x 40 mm




Rozměr rozšiřující
zástrčky: $\phi 6$ x 32 mm

(Použitelná velikost vrtáku: $\phi 6$ mm)

Pokyny pro montáž

Instalace základní desky


Vyvrtejte do stropu otvory podle montážních otvorů na základní desce a poté vložte rozpěrné hmoždinky. Uspořádejte externí napájecí kabel a protáhněte jej otvorem pro vstup kabelu v základní desce. K připevnění základní desky ke stropu použijte samořezné šrouby, aby byla zajištěna bezpečná instalace.



Poznámky: Před instalací se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Při instalaci pečlivě dodržujte pokyny uvedené v návodu, abyste zabránili nesprávné instalaci, která by mohla vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo pádu lampy.


Připojení vodičů

Připojte vnější vodiče k vodičům na základní desce pomocí svorkovnic: živý vodič (hnědý), nulový vodič (modrý). Zajistěte správný kontakt mezi vodiči a ujistěte se, že obnažené měděné vodiče na koncích nejsou viditelné.




Instalace tělesa lampy

Vyrovnejte vyvýšené části na obou stranách zadní části těla svítilny s nainstalovanou základní deskou. Zatlačte dovnitř ve směru naznačeném šipkami, dokud není těleso svítilny zcela nainstalováno. Ujistěte se, že je bezpečně upevněno.



Instalace dokončena

Zkontrolujte, zda byly správně provedeny všechny kroky instalace. Po dokončení instalace zapněte napájení a začněte výrobek používat.



Poznámky: Ujistěte se, že je svítidlo správně nainstalováno, abyste předešli možnému riziku pádu v důsledku nesprávné instalace.

Specifikace

Název	Inteligentní stropní svítidlo Yeelight C300	Inteligentní stropní svítidlo Yeelight C380	Inteligentní stropní svítidlo Yeelight C480
Model	YLXDD-0241	YLXDD-0242	YLXDD-0243
Jmenovitý výkon	18 W	24 W	48 W
Jmenovitý příkon	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,09 A	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,11 A	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,23 A
Účinnost	0.9	0.9	0.9
Světelný tok	1300 lm	2400 lm	4200 lm
CCT	2700 K-6500 K	2700 K-6500 K	2700 K-6500 K
CRI	Ra≥ 80	Ra≥ 80	Ra≥ 80
Rozměry	ø300 mm × 58 mm	ø 380 mm × 64 mm	ø 480 mm × 74 mm
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE		
Kompatibilní s	Android 8.0 a iOS 12.0 nebo novější		
Pracovní teplota	-10-25 °C		
Provozní vlhkost	0-85 % RELATIVNÍ VLHKOSTI		

Připojení k aplikaci Mi Home



Xiaomi HyperOS
Connect



works with
Xiaomi Home

Stáhnout aplikaci

V obchodě s aplikacemi vyhledejte položku "Mi Home" nebo naskenujte QR kód a aplikaci stáhněte a nainstalujte.



Přidat zařízení

Přejděte na domovskou stránku aplikace Mi Home a kliknutím na tlačítko "+" v pravém horním rohu přidejte své zařízení. Pokračujte v konfiguraci podle pokynů v aplikaci. Po úspěšném přidání zařízení jej najdete v seznamu zařízení.

Poznámka: Operační postup se může lišit od zde popsaného v důsledku aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

O produktu "Spolupracuje s aplikací Xiaomi Home"

"Spolupracuje s aplikací Xiaomi Home" znamená, že tento produkt je navržen tak, aby se připojil k aplikaci Xiaomi Home a spolupracoval s ní. Vezměte prosím na vědomí, že produkt zde uvedený je certifikován pouze na základě interakce s aplikací. Společnosti Xiaomi a Mijia neodpovídají za žádnou výrobu produktu, bezpečnostní a regulační normy ani dohled nad kvalitou.

Obnovení továrního nastavení

Pomocí nástěnného vypínače pětikrát po sobě zapněte a vypněte stropní světlo (vypněte stropní světlo a počkejte dvě sekundy, poté ho zapněte a počkejte dvě sekundy, to se počítá jako jeden pokus). Stropní světlo pak začne dýchat a po pěti sekundách se automaticky znovu spustí a obnoví se tovární nastavení stropního světla.

Poznámka: Při použití stropního svítidla v novém síťovém prostředí je třeba obnovit tovární nastavení a znovu se připojit k síti.

Jak připojit a ovládat dálkový ovladač

Ujistěte se, že se dálkové ovládání a stropní světlo nacházejí ve stejné místnosti. Zapněte světlo a během 60 sekund proveďte následující kroky: Stiskněte současně tlačítka "Off" a "M" na dálkovém ovladači a okamžitě je uvolněte. V tomto okamžiku začne blikat kontrolka na dálkovém ovladači, což znamená, že se navazuje spojení. Připojení je úspěšné, dokud kontrolka cyklicky bliká.



Zapněte světlo



Vypněte světlo



Nastavení teploty barev



Režim přepínání



Zvýšení jasu

Snížení jasu

Bezpečnostní opatření

- Toto svítidlo musí instalovat odborník nebo kvalifikovaný elektrikář.
- Příslušenství a obalové sáčky musí být uloženy mimo dosah dětí, protože nejsou určeny k použití jako hračky.
- Během instalace se ujistěte, že jsou všechny napájecí obvody vypnuté.
- Světelný zdroj by měl vyměnit odborník.
- Toto nezávislé zařízení pro řízení výkonu by měl vyměnit kvalifikovaný odborník.
- Toto svítidlo obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie:
2014/53/EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.




Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:


www.alza.sk/kontakt.

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu




Predný pohľad na svetelné teleso



Zadný pohľad na svetelné teleso

Spínač



Zapojenie
(Hnedý drôt pod napätím,
Neutrálny vodič - modrý)

Montážna doska

Montážny otvor na
skrutku



Diaľkové ovládanie



Samorezná skrutka
Rozmery: M4 x 40 mm




Rozmery rozširujúcej
zástrčky: $\phi 6$ x 32 mm

(Použitelná veľkosť vrtáka: $\phi 6$ mm)

Pokyny na montáž

Inštalácia základnej dosky


Vyvrtajte otvory v stropе podľa montážnych otvorov na základnej doske a potom vložte rozperné zátky. Usporiadajte externý napájací kábel a prevlečte ho otvorom pre vstup kábla v základnej doske. Na pripevnenie základnej dosky k stropu použite samorezné skrutky, aby ste zaistili bezpečnú inštaláciu.



Poznámky: Pred inštaláciou sa uistite, že je zariadenie odpojené od napájania, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Počas inštalácie pozorne dodržiavajte pokyny uvedené v príručke, aby ste zabránili nesprávnej inštalácii, ktorá by mohla mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo pád lampy.


Pripojenie káblov

Pripojte vonkajšie vodiče k vodičom na základnej doske pomocou svorkovnic: živý vodič (hnedý), neutrálny vodič (modrý). Zabezpečte správny kontakt medzi vodičmi a uistite sa, že odkryté medené vodiče na koncoch nie sú viditeľné.




Inštalácia telesa lampy

Zarovnajzte vyvýšené časti na oboch stranách zadnej časti telesa svietidla s nainštalovanou základnou doskou. Zatláčajte dovnútra v smere vyznačenom šípkami, kým sa teleso svietidla úplne nenainštaluje. Uistite sa, že je bezpečne upevnené.



Inštalácia dokončená

Skontrolujte, či boli správne vykonané všetky kroky inštalácie. Po dokončení inštalácie zapnite napájanie, aby ste mohli výrobok používať.



Poznámky: Uistite sa, že je svietidlo správne nainštalované, aby ste predišli možnému riziku pádu v dôsledku nesprávnej inštalácie.

Špecifikácia

Názov	Inteligentné stropné svetidlo Yeelight C300	Inteligentné stropné svetidlo Yeelight C380	Inteligentné stropné svetidlo Yeelight C480
Model	YLXDD-0241	YLXDD-0242	YLXDD-0243
Menovitý výkon	18 W	24 W	48 W
Menovitý príkon	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,09 A	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,11 A	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,23 A
Výkonový faktor	0.9	0.9	0.9
Svetelný tok	1300 lm	2400 lm	4200 lm
CCT	2700 K-6500 K	2700 K-6500 K	2700 K-6500 K
CRI	Ra≥ 80	Ra≥ 80	Ra≥ 80
Rozmery	ø300 mm x 58 mm	ø 380 mm x 64 mm	ø 480 mm x 74 mm
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE		
Kompatibilné s	Android 8.0 a iOS 12.0 alebo novší		
Pracovná teplota	-10 °C ~ 25 °C		
Prevádzková vlhkosť	0 % - 85 % RELATÍVNEJ VLHKOSTI VZDUCHU		

Pripojenie k aplikácii Mi Home



Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Mi Home" v obchode s aplikáciami alebo naskenujte kód QR a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Pridať zariadenie

Prejdite na domovskú stránku aplikácie Mi Home a kliknutím na "+" v pravom hornom rohu pridajte svoje zariadenie. Pokračujte v konfigurácii podľa pokynov v aplikácii. Po úspešnom pridaní zariadenia ho nájdete v zozname zariadení.

Poznámka: Operačný postup sa môže líšiť od tu opísaného z dôvodu aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.



O produkte "Spolupracuje so zariadením Xiaomi Home"

"Spolupracuje s aplikáciou Xiaomi Home" znamená, že tento produkt je navrhnutý na pripojenie a interakciu s aplikáciou Xiaomi Home. Upozorňujeme, že tu uvedený výrobok je certifikovaný len na základe interakcie s APP. Spoločnosti Xiaomi a Mijia nie sú

zodpovedné za žiadnu výrobu produktu, bezpečnostné a regulačné normy ani dohľad nad kvalitou.


Obnovenie továrenských nastavení

Pomocou nástenného vypínača zapnite a vypnite stropné svetlo päťkrát po sebe (vypnite stropné svetlo a počkajte dve sekundy, potom ho zapnite a počkajte dve sekundy, to sa počíta ako jedenkrát). Stropné svetlo potom začne dýchať a automaticky sa po piatich sekundách znovu spustí a obnovia sa výrobné nastavenia stropného svetla.

Poznámka: Pri používaní stropného svietidla v novom sieťovom prostredí je potrebné obnoviť výrobné nastavenia a znovu sa pripojiť k sieti.

Ako pripojiť a ovládať diaľkové ovládanie

Uistite sa, že sa diaľkové ovládanie a stropné svetlo nachádzajú v tej istej miestnosti. Zapnite svetlo a do 60 sekúnd vykonajte nasledujúce kroky: Stlačte súčasne tlačidlá "Off" a "M" na diaľkovom ovládači a okamžite ich uvoľnite. V tomto okamihu začne blikať kontrolka na diaľkovom ovládači, čo znamená, že sa nadväzuje spojenie. Pripojenie je úspešné, pokiaľ kontrolka cyklicky blinká.



Bezpečnostné opatrenia

- Toto svietidlo musí inštalovať odborník alebo kvalifikovaný elektrikár.
- Príslušenstvo a obalové vrecúška sa musia uchovávať mimo dosahu detí, pretože nie sú určené na používanie ako hračky.
- Počas inštalácie sa uistite, že sú všetky napájacie obvody vypnuté.
- Zdroj svetla by mal vymeniť odborník.
- Toto nezávislé zariadenie na reguláciu výkonu by mal vymeniť kvalifikovaný odborník.
- Toto svietidlo obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky týchto smerníc Európskej únie: 2014/53/EÚ



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: www.alza.hu/kontakt.

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Termék leírása




A fénytest elülső nézete



A fénytest fordított nézete


Zár kapcsoló



Csatlakozás vezetékezés
(Éles vezeték-barna,
Semleges vezeték-kék)

Szerelőlemez

Csavaros rögzítőfurat



Távírányító



Önmetsző csavar
Méret: M4 x 40 mm




Tipli Méret: $\varnothing 6$ x 32 mm

(Alkalmazható fúróméret: $\varnothing 6$ mm)

Szerelési utasítások

Szerelje fel az alaplemezt


Fúrjon lyukakat a mennyezetbe az alaplemezen lévő rögzítőfuratoknak megfelelően, majd helyezze be a tipliket. Rendezze el a külső tápkábelt, és vezesse át azt az alaplemezen lévő kábelbevezető nyíláson. A biztonságos felszerelés érdekében rögzítse az alaplemezt önmetsző csavarokkal a mennyezethez.



Megjegyzések: A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket lecsatlakoztatta a tápegységről az áramütés elkerülése érdekében. A telepítés során gondosan kövesse a kézikönyv utasításait, hogy elkerülje a helytelen telepítést, amely tüzet, áramütést vagy a lámpa leesését okozhatja.


Csatlakoztassa a vezetékeket

Csatlakoztassa a külső vezetékeket az alaplapon lévő vezetékekre a csatlakozóelemek segítségével: feszültség alatt álló vezeték (barna), semleges vezeték (kék). Ügyeljen a vezetékek közötti megfelelő érintkezésre, és győződjön meg arról, hogy a szabaddá vált rézvezetékek a végeken nem láthatók.




A lámpatest beszerelése

Igazítsa a lámpatest hátuljának mindkét oldalán lévő kiemelkedő részeket a beszerelt alaplemezhez. Nyomja befelé a nyilak által jelzett irányban, amíg a lámpatest teljesen be nem kerül a helyére. Győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van.



A telepítés befejeződött

Ellenőrizze, hogy az összes telepítési lépést helyesen követték-e. A telepítés befejezése után kapcsolja be a készüléket, hogy használni tudja a terméket.



Megjegyzések: Győződjön meg róla, hogy a lámpa megfelelően van felszerelve, hogy elkerülje a nem megfelelő felszerelésből eredő esetleges leesési kockázatokat.

Műszaki adatok

Név	Yeelight intelligens mennyezeti lámpa C300	Yeelight Smart mennyezeti lámpa C380	Yeelight intelligens mennyezeti lámpa C480
Modell	YLXDD-0241	YLXDD-0242	YLXDD-0243
Névleges teljesítmény	18 W	24 W	48 W
Névleges bemenet	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,09 A	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,11 A	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,23 A
Teljesítménytényező	0.9	0.9	0.9
Fényáram	1300 lm	2400 lm	4200 lm
CCT	2700 K-6500 K	2700 K-6500 K	2700 K-6500 K
CRI	Ra≥ 80	Ra≥ 80	Ra≥ 80
Méret	ø300mm x 58 mm	ø 380mm x 64 mm	ø 480mm x 74 mm
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE		
Kompatibilis a következőkkel	Android 8.0 és iOS 12.0 vagy újabb verziószámmal		
Munkahőmérséklet	-10°C ~25 °C		
Működési páratartalom	0 % - 85% RH		

Csatlakozás a Mi Home alkalmazáshoz



Alkalmazás letöltése

Keresse a "Mi Home" nevű alkalmazást az alkalmazásboltban, vagy szkennelje be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Eszköz hozzáadása

Menjen a Mi Home App kezdőlapjára, és kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban a készülék hozzáadásához. Folytassa a konfigurálást az alkalmazásban található utasításoknak megfelelően. Ha sikeresen hozzáadtad az eszközt, megtalálod az eszközlístában.

Megjegyzés: A műveleti eljárás az App frissítései miatt eltérhet az itt leírtaktól. Kérjük, járjon el az alkalmazás utasításai szerint.

A "Működik a Xiaomi Home-mal"

"Működik a Xiaomi Home alkalmazással" azt jelenti, hogy a terméket úgy tervezték, hogy csatlakoztatható és együttműködik a Xiaomi Home alkalmazással. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen termék csak az APP kölcsönhatását tanúsítja. A Xiaomi és a Mijia nem felelős a termék gyártásáért, a biztonsági és szabályozási előírásokért, illetve a minőségfelügyeletért.

Gyári beállítások visszaállítása

A fali kapcsolóval ötször egymás után kapcsolja be és ki a mennyezeti lámpát (kapcsolja ki a mennyezeti lámpát és várjon két másodpercet, majd kapcsolja be és várjon két másodpercet, ez egy alkalomnak számít). A mennyezeti lámpa ekkor elkezd lélegezni, és öt másodperc elteltével automatikusan újraindul, és a mennyezeti lámpa gyári beállításai visszaállnak.

Megjegyzés: Ha a mennyezeti lámpát új hálózati környezetben használja, vissza kell állítania a gyári beállításokat, és újra csatlakoznia kell a hálózathoz.

A távirányító csatlakoztatása és vezérlése

Győződjön meg róla, hogy a távirányító és a mennyezeti lámpa ugyanabban a helyiségben van. Kapcsolja be a világítást, és 60 másodpercen belül végezze el a következő lépéseket: Nyomja meg egyszerre a távirányító "Off" és "M" gombjait, majd azonnal engedje el őket. Ekkor a távirányítón lévő jelzőfény villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a kapcsolat létrejön. A kapcsolat addig sikeres, amíg a jelzőlámpa ciklikusan villog.



Kapcsolja be a lámpát



A színhőmérséklet beállítása



Kapcsold le a lámpát



Váltás üzemmód



Növelje a fényerőt

Csökkenti a fényerőt

Óvintézkedések

- Ezt a lámpatestet szakembernek vagy szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie.
- A tartozékokat és a csomagolóanyagokat gyermekek elől elzárva kell tartani, mivel nem játékként való használatra szánták őket.
- A telepítés során győződjön meg arról, hogy minden áramkör ki van kapcsolva.
- A fényforrást szakembernek kell kicserélnie.
- Ezt a független teljesítményszabályozó eszközt szakképzett szakembernek kell kicserélnie.
- Ez a lámpatest F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelv(ek)ben foglalt jogi követelményeknek: 2014/53/EU



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Beschreibung des Produkts



Vorderansicht des Leuchtenkörpers



Umgekehrte Ansicht des Leuchtenkörpers

Schalter sperren

Anschluss Verdrahtung
(Stromführende Leitung-
Braun,
Neutralleiter-Blau)

Montageplatte

Befestigungsloch für Schrauben



× 1

Fernsteuerung



× 2

Selbstschneidende
Schraube Abmessungen:
M4 x 40 mm



× 2


Spreizdübel Abmessung:
φ6 x 32 mm

(Anwendbare Bohrergröße: φ6 mm)

Montageanleitung

Grundplatte montieren


Bohren Sie Löcher in die Decke entsprechend den Befestigungslöchern auf der Grundplatte und setzen Sie dann die Spreizdübel ein. Verlegen Sie das externe Stromkabel und führen Sie es durch die Kabeleinführungsöffnung in der Grundplatte. Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben, um die Grundplatte an der Decke zu befestigen, um eine sichere Installation zu gewährleisten.



Hinweise: Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist, um einen Stromschlag zu vermeiden. Befolgen Sie bei der Installation sorgfältig die Anweisungen im Handbuch, um eine fehlerhafte Installation zu vermeiden, die zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder dem Herunterfallen der Lampe führen kann.


Drähte verbinden

Schließen Sie die externen Drähte mit Hilfe von Klemmenleisten an die Drähte auf der Grundplatte an: stromführende Leitung (braun), neutrale Leitung (blau). Achten Sie auf den richtigen Kontakt zwischen den Drähten und stellen Sie sicher, dass die freiliegenden Kupferdrähte an den Enden nicht sichtbar sind.




Einbau des Lampenkörpers

Richten Sie die erhabenen Bereiche auf beiden Seiten der Rückseite des Lampenkörpers an der installierten Grundplatte aus. Drücken Sie den Lampenkörper in Pfeilrichtung nach innen, bis er vollständig eingesetzt ist. Vergewissern Sie sich, dass er sicher befestigt ist.



Einbau abschließen

Überprüfen Sie, ob alle Installationsschritte korrekt ausgeführt wurden. Wenn die Installation abgeschlossen ist, schalten Sie das Gerät ein, um es zu verwenden.



Hinweise: Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ordnungsgemäß installiert ist, um mögliche Sturzgefahren durch unsachgemäße Installation zu vermeiden.

Spezifikationen

Name	Yeelight Smart-Deckenleuchte C300	Yeelight Smart-Deckenleuchte C380	Yeelight Smart-Deckenleuchte C480
Modell	YLXDD-0241	YLXDD-0242	YLXDD-0243
Nennleistung	18 W	24 W	48 W
Strom	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,09 A	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,11 A	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,23 A
Leistungsfaktor	0.9	0.9	0.9
Lichtstrom	1300 lm	2400 lm	4200 lm
CCT	2700 K-6500 K	2700 K-6500 K	2700 K-6500 K
CRI	Ra≥ 80	Ra≥ 80	Ra≥ 80
Abmessungen	ø300mm x 58 mm	ø 380mm x 64 mm	ø 480mm x 74 mm
Drahtlose Konnektivität	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE		
Kompatibel mit	Android 8.0 & iOS 12.0 oder höher		
Arbeitstemperatur	-10°C ~25 °C		
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 % - 85% RH		

Mi Home App

App herunterladen

Suchen Sie im App Store nach "Mi Home" oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Gerät hinzufügen

Gehen Sie zur Startseite der Mi Home App und klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke, um Ihr Gerät hinzuzufügen. Fahren Sie mit der Konfiguration gemäß den Anweisungen in der App fort. Sobald Sie ein Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie es in der Geräteliste finden.

Hinweis: Aufgrund von App-Updates kann die Vorgehensweise von der hier beschriebenen abweichen. Bitte gehen Sie wie in der App beschrieben vor.

Über "Funktioniert mit Xiaomi Home"

"Funktioniert mit Xiaomi Home" bedeutet, dass das vorliegende Produkt für die Verbindung und Interaktion mit der Xiaomi Home App konzipiert ist. Bitte beachten Sie, dass das Produkt hier nur durch die Interaktion mit der APP zertifiziert ist. Xiaomi und



Mijia sind nicht verantwortlich für die Herstellung des Produkts, die Sicherheits- und Regulierungsstandards oder die Qualitätsüberwachung.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Schalten Sie die Deckenleuchte mit dem Wandschalter fünfmal hintereinander ein und aus (schalten Sie die Deckenleuchte aus und warten Sie zwei Sekunden, dann schalten Sie sie ein und warten zwei Sekunden, dies zählt als ein Mal). Die Deckenleuchte beginnt dann zu atmen und schaltet sich nach fünf Sekunden automatisch wieder ein, und die Werkseinstellungen der Deckenleuchte sind wiederhergestellt.

Hinweis: Wenn Sie die Deckenleuchte in einer neuen Netzwerkumgebung verwenden, müssen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und sich erneut mit dem Netzwerk verbinden.

Anschließen und Steuern der Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung und die Deckenleuchte im selben Raum befinden. Schalten Sie das Licht ein und führen Sie die folgenden Schritte innerhalb von 60 Sekunden aus: Drücken Sie die Tasten "Aus" und "M" auf der Fernbedienung gleichzeitig und lassen Sie sie sofort wieder los. Nun beginnt die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung zu blinken, was bedeutet, dass die Verbindung hergestellt wird. Die Verbindung ist erfolgreich, solange die Kontrollleuchte zyklisch blinkt.



Licht einschalten



Einstellen der Farbtemperatur



Licht ausschalten



Modus wechseln



Helligkeit erhöhen

Helligkeit vermindern

Vorsichtsmaßnahmen

- Diese Leuchte muss von einem Fachmann oder einer Elektrofachkraft installiert werden.
- Zubehör und Verpackungsbeutel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da sie nicht als Spielzeug gedacht sind.
- Vergewissern Sie sich während der Installation, dass alle Stromkreise ausgeschaltet sind.
- Die Lichtquelle sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden.
- Dieses unabhängige Leistungssteuerungsgerät sollte von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden.
- Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.


EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) der Europäischen Union: 2014/53/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.



Other ManualsLib Projects

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Languages