COLLIN 60 BAIE ULTRASUNETE

MANUAL DE UTILIZARE

IMPORTATOR SI DISTRIBUITOR:
ALEREB MEDICAL SRL , ORADEA
TEL: 0730580206, INFO@ALEREBMEDICAL.COM
Producator: Woson Medical Instrument Co.,Ltd

CARACTERISTICI

Capacitate Rezervor	Capacitate rezervor 6,0 L / 1,6 galon; Dimensiune rezervor: 32.5x20.5x9.9cm / 12.7”x8.1”x3.9”
Cos suspendabil	Design brevetat, cosul poate fi ridicat si suspendat pentru a se scurge apa
Supapa de scurgere	Convenabil de utilizat
Doua traductoare industriale ultrasonice	Distributie uniforma a undelor cu ultrasunete, curatare puternica, durabilitate ridicata
Doua incalzitoare ceramice	Montat sub partea inferioara a rezervorului pentru siguranta si incalzire uniforma, mai multa durabilitate
Display in 3 culori-Led	Cronometru intre 1 si 30 minute, 5 setari de temperatura, termometru de temperature, degazuri si temporizator de utilizare a solutiei
Circuit de control independent pentru fiecare traductor cu ultrasunete	40% mai mare eficienta, nu este susceptibila la interferente
Protecții cu mai multe circuite	Cand sunt supraincarcate sau necorespunzator utilizate, protectoarele opresc curentul in anumite zone pentru a proteja masina
PCB rezistent la umiditate cu IC industrial	Capabil pemntru diferite medii de lucru cu o performanta anti-inferente mai buna
Doua ventilatoare de racit	Una pentru racirea placilor PCB, una pentru racirea cu ultrasunete traductoare. Imbunatateste disiparea caldurii si este benefic pentru operatii continue
Caracteristică de gaz	Indeparteaza rapid bulele de aer
Materiale plastice de calitate tehnică	Rezistenta la apa mai buna

INTRODUCERE

Folosiți apa de la robinet. Soluțiile speciale nu sunt necesare în majoritatea cazurilor.

Principii de curățare cu ultrasunete:

Milioane de bule mici de aer sunt generate în lichid prin vibrații de înaltă frecvență.

- Bulele de aer apar în contact cu obiectul și demontează resturile pentru a obține efectul de curățare.
- Folosirea apei de la robinet este suficientă. Apa purificată sau apa distilată are același efect de curățare ca și apa de la robinet obișnuită pentru curățarea cu ultrasunete.
- Când curățați obiecte de argint sau cupru unde oxidarea a întunecat elementele, trebuie adăugate soluții speciale în apă pentru a îndepărta oxidarea.

Caracteristici principale

- Capacitate rezervor: 32.5 x 20.5 x 9.9 cm / 12.7” x 8.1” x 3.9”. Lungimea maxima care incape in rezervor este de 34.0 cm / 13.4”.
- Cos suspendabil pentru scurgerea apei in mod efficient
- Doua traductoare industriale ultrasonice (aproximativ 2 x 55W = 110W), 2 incalzitoare de ceramica (aprox 2 X 80W = 160W)
- LED-Display in 3 culori. Cronometru intre 1 si 30 minute, 5 setari de temperatura, termometru de temperature, degazuri si temporizator de utilizare a solutiei.
- Circuite de control independente si protectii cu mai multe circuite
- PCB rezistent la umiditate cu IC industrial

Cititi manualul

Manualul trebuie citit cu atenție înainte de începerea utilizării dispozitivului. Avertismentele trebuie respectate cu atenție. Vă rugăm să urmați manualul pentru operațiuni.

CONTINUT

Precautii de siguranta …….1,2
Articole care nu se pot folosi cu ultrasunete …… 2
Aplicatii ……3
Structura și accesorii produs ……..……4
Imagine pentru explozie produs ……..……..5,6
Ecran afisaf si operare ……...……7
Metoda obisnuite de curatare…….. 8, 9
Ghid de operare ……10,11
Ingrijire si mentenanta …….12
Specificatii ……...……13

PRECAUTII DE SIGURANTA

Ține-l departe de copii!

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și mai mult dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un seif mod și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățenia și întreținerea utilizatorului nu trebuie să fie făcute de copii decât dacă au vârsta de la 8 ani și peste și supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

Vă rugăm să păstrați dispozitivul de curățare cu ultrasunete acolo unde acesta nu este accesibil de către copii.

Pericol pentru copii! Pericol pentru moarte prin sufocare! Țineți materialul de ambalare departe de copii.

Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.

Pentru a preveni șocurile electrice care pot pune viața în pericol, respectați următoarele:

Pericol de șoc electric! Nu folosiți în timp ce faceți baie. Nu scufundați niciodată dispozitivul sau cablul de alimentare în apă sau alt lichid.

Pericol de electrocutare! Nu atingeți niciodată mufa de alimentare cu mâinile ude, în special atunci când introduceți sau scoateți fișa.

Pericol de electrocutare! Dacă unitatea a căzut în apă în timpul funcționării, nu atingeți aparatul. Scoateți mai întâi mufa de alimentare din priză.

Pericol de electrocutare! Nu pulverizați apă sau lichid peste dispozitiv.

Nu folosiți niciodată dispozitivul nesupravegheat.

Urmați manualul pentru a folosi dispozitivul.

Nu folosiți componente neaprobate de producător.

Când scoateți cablul de alimentare din priză, apucați mufa de alimentare nu cablul.

Pentru a proteja cablul de alimentare de daune, nu-l determinați să fie prins de lucruri precum o ușă a dulapului sau un picior de scaun; nu trageți pe o suprafață fierbinte.

Dacă există deteriorări la mufa de alimentare, cablul, carcasa sau alte părți ale dispozitivului, nu folosiți dispozitivul.

Nu dezasamblați dispozitivul, cu excepția profesioniștilor.

Dacă unitatea este deteriorată, nefuncțională sau a căzut în apă, duceți-o la un service calificat de furnizor.
Scoateți ștecherul din priză:
- dacă apare o defecțiune
- înainte de curățarea dispozitivului
- dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată
- după fiecare utilizare (recomandat)
Instalarea unui întreruptor cu legare la pământ cu un curent de declanșare nominal de cel mult 30 mA asigură o protecție suplimentară împotriva șocurilor electrice. Instalarea trebuie efectuată numai de un electrician instruit.

⚠ ! **Pentru a preveni pericolele de incendiu, respectați următoarele:**
Nu blocați niciodată orificiile de aerisire a dispozitivului. Păstrați orificiile de evacuare fără scame, păr și alte materiale.
Nu așezați dispozitivul pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, în care aerisirile ar putea fi blocate.
Respectați celelalte avertismente din secțiunea anterioară.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.

!Alte observatii:
Nu folosiți produsul fără a umple rezervorul cu apă. Funcționarea uscată va deteriora unitatea.
• Nu conectați cablul de alimentare înainte de a adăuga apă în rezervor. Nu umpleți rezervorul deasupra liniei Max pentru a evita excesul.
• Nu folosiți soluție care conține substanțe abrazive sau soluție chimică puternic corozivă, nerecomandată de producător sau furnizor.
• Așezați dispozitivul pe o suprafață uscată și plată pentru funcționare.
• Atunci când dispozitivul este supus unei interferențe electromagnetice severe, acesta poate să funcționeze defectuos, să oprească funcționarea sau să piardă funcțiile de control. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați cablul de alimentare, apoi reintroduceți-l pentru a reporni dispozitivul.

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE IMPORTANTE

⚠ Când utilizați aparate electrice, trebuie întotdeauna respectate precauțiile de bază, inclusiv următoarele:
Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.
• Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară o supraveghere atentă atunci când un aparat este utilizat în apropierea copiilor.
• Folosiți numai atașamente recomandate sau vândute de producător.
• Nu folosiți în aer liber.
• Pentru a vă deconecta, rotiți toate comenzile în poziția oprită (0), apoi scoateți fișa din priză. Nu deconectați prin tragerea de cabluri. Pentru a deconecta, apucați mufa, nu cablul. Deconectați-o de la priză atunci când nu o folosiți și înainte de întreținere sau

curățare.
• Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu puneți aparatul în apă sau în alt lichid. Nu așezați și nu depozitați aparatul unde poate cădea sau trage într-o cadă sau o chiuvetă.
• Întreținerea acestui produs, inclusiv înlocuirea traductorului, trebuie să fie efectuată de personal de service calificat.
• Nu folosiți niciun aparat cu un cordon sau ștecher deteriorat, sau după funcționarea defectuoasă a aparatului sau este căzut sau deteriorat în vreun fel.
Întoarceți aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare electrică sau mecanică

ARTICOLE CARE NU SE INTRODUC IN APARAT!!

Bijuterii moi: Perle, smarald, fildeș, coral, agate, scoici de broască țestoasă etc.	Aceste articole nu sunt dure, astfel încât pot apărea zgârieturi în timpul curățării.
Articole sudate, placate și lipite: Articole din metal sudate sau placate, articole lipite	Curățarea cu ultrasunete poate mări golurile din interiorul îmbinărilor sudate, acoperirea placă sau a elementelor lipite și poate provoca separarea.
Priveste: Cu excepția ceasurilor scafandrilor cu o adâncime de peste 50 m (150 ft).	Deoarece capacitatea puternică de penetrare a undelor cu ultrasunete, apa poate intra în ceasuri dacă nu sunt cu adevărat impermeabile. Dacă nu sunteți sigur, utilizați suportul de ceas furnizat ca precauție.
Alțele: Lemn; filtre de sticlă, ceramică, camerele acoperite cu fisuri preexistente.	Curățarea cu ultrasunete poate mări fisurile a existat în prealabil în acoperirea pe ochelari, ceramică și sticlă. Dacă elementele nu au fisuri preexistente, atunci este în regulă.

APLICATII

Biologie, laboratoare chimice, laboratoarele pot utiliza substanțe de curățare cu ultrasunete pentru curățarea eprubetelor și a altor recipiente din sticlă sau metal pentru a elimina substanțele chimice reziduale și resturile care pot afecta exactitatea rezultatelor testelor

Camera dezinfectie instrumente medicale
Instrumentele medicale care nu sunt de unică folosință pot avea sânge sau organice țesuturile rămase după utilizare. Trebuie să fie îndepărtate cu ultrasuneteproduse de curățat înainte de dezinfectare.

Clinici dentare:
Clinicile stomatologice pot utiliza produse de curățare cu ultrasunete pentru a curăța instrumentele dentare și pentru a îndepărta sângele și particulele mici rămase pe instrumente înainte de dezinfectare.

STRUCTURA SI ACCESORII PRODUS



A. Capac Superior
B. Rezervor otel inoxidabil
C. Carcasa de top
D. Conducte de drenaj
E. Manerul supapei de scurgere
F. Panoul de control
G. Manere
H. Comutator de alimentare
I. Priza
J. Suport de acoperire



Optional Accessory: Indirect cleaning tank
Size: 21.7x18.5x7.4 cm Capacity: 2.1 L
Internal size: 19.8x16.6x7.35 cm



Cos de plastic

Cablu de alimentare



Furtun

Imagine pentru explozie produs



Numar	Articol	Material	Numar	Articol	Material
1.	Maner Superior	ABS	26.	Rezervor interior	ABS
2.	Fereastra	AS	27.	Capacul de jos	ABS
3.	Blat de capac	ABS	28.	ENERGIE PCB 1	94V
4.	Capac inferior	ABS	29.	ENERGIE PCB 2	94V
5.	Inel Superior	ABS	30.	Capac dreapta	ABS
6.	Maner din otel inoxidabil	SUS 304	31.	Maner drept jos	ABS
7.	Maner pliabil 1 pentru cos	ABS	32.	Maner drept sus	ABS
8.	Maner pliabil 2 pentru cos	ABS	33.	PCB Traductor	94V
9.	Cos de plastic	ABS	34.	Panoul din dreapta	ABS
10.	Maner stanga sus	ABS	35.	Ventilator de racire	Standard

11.	Maner stanga jos	ABS	36.	Intrerupator	94V
12.	Garnitura de silicon	Silicon	37.	Intrerupator	Standard
13.	Capac stanga	ABS	38.	Priza de alimentare	Standard
14.	Rezervor din otel inoxidabil	SUS 304	39.	Capac spate	ABS
15.	Capac fata	ABS	40.	Suport de capac	ABS
16.	Canal de scurgere	SUS 304	41.	Furtun	Silicon
17.	Saiba	AL	42.	Decupaj termic	A0-3A-F
18.	Piulita	ABS	43.	Capac de incalzire	PA 66
19.	Furtun	SILICON	44.	Buzunar de incalzire	PA 66
20.	Piulita	ABS	45.	Suport de termopar	ABS
21.	Canal de scurgere	ABS	46.	Buton	94V
22.	Supapa cu bila	Standard	47.	Priza	ABS
23.	Brachet	ABS	48.	Film	PC
24.	Maner Supapa	ABS	49.	Cutie panou de control	AS
25.	Vinclu	ABS	50.	Panou de control capac	ABS
51.	Tastatura	TRP40			

ECRAN AFISAJ SI OPERARE

1. 05:00 —Working Time Display.

- Numaratoare inversa

2. —Multistage Thermometer.

-Verde arata ca temperatura apei este intre 0-30% din temperatura setata
-Portocaliu arata ca temperatura apei este intre 30-60% din temperatura setata
-Rosu arata ca temperatura apei este intr 60-90% din temperatura setata
-Rosu intermitent arata ca temperatura apei a ajuns la temperatura setata.

3. 060 – Set Temperature Display.

-Apasati butonul ca sa selectati una dintre cele 5 temperaturi

4. °C °F — °C or °F Indicator.

-Setati temperatura in grade celsius sau grade fahrenheit

5. 1:40 — Solution usage remaining time.

-Numara timpul ramas de utilizare al solutiei

6. — Solution Warning Light.

-Odata ce timer-ul pentru solutie a fost setat, lumina se va aprinde. Lumina intermitenta indica ca solutia trebuie schimbata

7. — Degas Status.

-Iluminat -> functia de degas este selectata

-Intermitent -> functia de degas este in curs de desfasurare

8. — Normal Cleaning Status.

-Iluminat -> curatarea normala este in desfasurare

9. — Heater Status.

-Lumina intermitenta -> incalzirea este pornita

10. Working status.

-Verde: gata de pornire
-Rosu: supraincalzit, timp de asteptare 20 de min

11. Heater button.

-Cand apa ajunge la temperatura dorita, incalzirea se opreste automat

12. Function Button.

-Iluminat, funcția degas este selectată. Se aprinde intermitent, dezafectare.
- Atunci când curățați obiecte foarte murdare sau grase, argint, cupru sau alamă, trebuie adăugate soluții chimice în apă. Soluția poate forma multe picături mici și poate dura mult timp pentru a se dizolva în apă. Apa adăugată recent poate genera multe bule de aer pe pereții rezervorului. Acestea vor reduce efectul de curățare în faza de început a curățării cu ultrasunete.
Activarea funcției degas va disipa picăturile și bulele de aer, de obicei în 90 de secunde și va îmbunătăți eficiența de curățare.

13. On/Off Button.

14. ▼ - Decreasing Button.

- Buton de micșorare a cronometrului. Fiecare apăsare reduce cronometrul cu 1 minut.

15. h/min – Solution Usage Timer Set Button.

-Fiecare apasare de buton al reglarii timpului de utilizare al solutie, mareste timpul cu 20 de minute

16. Temperature Set Button.

-5 seturi de temperatura pot fi selectate

17. Timer Quick Set Button.

-Apasati butonul Time, display-ul afiseaza 05:00. Fiecare apasare de buton mareste timpul cu 5 minute.

CURATARE NORMALA

REGULAR CLEANING



Este nevoie doar de apă de la robinet.
Locații adecvate: magazine de bijuterii, magazine optice, laboratoare chimice, clinici stomatologice, case. Curățarea F4:
1. Adăugați apă în rezervorul de curățare la nivelul dintre liniile „N1N” și „NAX” și deasupra zonei de curățat.
2. Puneți articolele care trebuie curățate în coș sau direct în rezervorul de curățare.
3. Apăsați butonul Time pentru a seta cronometrul între 5 și 10 minute. Apăsați butonul On / Off pentru a începe curățarea.

Note despre utilizarea coșului:
1. Coșul reduce frecarea dintre obiecte și rezervor, dar absoarbe aproximativ 30% din energia cu ultrasunete și reduce efectul de curățare.
2. Când obiectele sunt relativ mari și cu resturi grase, acestea pot fi introduse direct în rezervor.

In timpul curățării, resturile vor elimina elementele precum „fum”. Apa va deveni mohorâtă. Curățarea se face atunci când fumul nu mai este vizibil. Înlocuiți apa pentru a spăla alte obiecte

INDIRECT CLEANING



Puneti articolul in container separate.
Folositi ultrasnutele pentru a pătrunde în container pentru a face curățarea. Locații adecvate: magazine de ceasuri, magazine de imprimare, telefon mobil și electronice magazine de service, case.

Industrii diferite folosesc diferite lichide pentru a fi folosit în containere:
1. Magazinele de servicii de veghe - Urmăriți uleiul (pentru a preveni rugina)
2. Magazinele de imprimare - Acetona este adesea folosită (pentru a dizolva cerneala)
3. Magazine de telefonie mobilă și servicii electronice - alcool pur (pentru a se evapora rapid)
4. Casele - frecarea alcoolului (pentru a elimina mirosul, pentru a curăța și a se dezinfecta în același timp)

Evitați contactarea acetonei cu carcasa din plastic pentru a preveni coroziunea. Folosiți curățare indirectă și un recipient de sticlă sau metal pentru acetonă.

Metode curatare:

1. Puneți articolul în interiorul unui recipient. Adăugați lichid corespunzător pentru a scufunda zona de curățat.
2. Puneți recipientul în interiorul coșului, apoi puneți-le în rezervor. Adăugați apă la un nivel între MIN și MAX, nu peste recipient.

3. Apăsați butonul Time pentru a seta cronometrul la 10 minute. Apăsați butonul On / Off pentru a începe curățarea. Undele cu ultrasunete vor pătrunde în container și vor curăța obiectul.
Selectarea containerului:
1. Containere din plastic - Un recipient din plastic cu aceeași greutate ca și un container metalic va absorbi mai multă energie ultrasonică. Utilizați un recipient subțire și rigid va ajuta la reducerea absorbției de energie.
2. Recipiente din aluminiu - Absoarbe aproximativ 20% din energia cu ultrasunete.
3. Recipiente din oțel inoxidabil - Absoarbe aproximativ 8% din energia cu ultrasunete.
4. Folosiți recipiente subțiri, ușoare de greutate și recipiente rigide.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE



Indepartati capacul, asezati obiectele pe sita in linie dupa care introduceti sita in interiorul tancului.
Pentru a evita zgarierea obiectelor si frecarea intre ele, nu le suprapuneti unul peste altul.



Adaugati apa in interiorul rezervorului, avand grija ca nivelul apei sa fie peste nivelul minim (semnul MIN) dar sa nu depasească nivelul maxim (semnul MAX).
Conectati cablul de alimentare mai intai la echipament apoi la sursa de alimentare. Afisajul LED va arata “05:00”. Acesta este cel mai folosit timp setat. Daca timpul necesita ajustare, apasati butonul ▼. Timpul poate fi setat de la 1 la 30 minute. Timpul cel mai folosit este 5, 10, 15 minute.
Durata prelungită de curățare poate duce la:
a.Slăbirea șuruburilor, dacă este utilizată.
b.Creșterea fisurilor preexistente.
c.Decojirea acoperirii care a fost deja separată.



Apăsați butonul on / off pentru a începe curățarea. În timpul curățării, din rezervorul de curățare se poate auzi un zgomot care indică curățarea. Închiderea capacului va reduce zgomotul.



Afișajul LED va numara descrescator pentru a afișa timpul rămas de curățare. Când afișează 00:00, curățarea este efectuata. Pentru a opri curățarea în orice moment, apăsați butonul on / off. Unitatea este proiectată cu protecție de supraîncălzire pentru a evita deteriorarea cauzată de funcționarea prelungită și continuă. Când lumina roșie este aprinsă, unitatea nu se va aprinde nici fortata. Unitatea se va opri aproximativ 20 de minute, apoi poate fi repornită după ce se aprinde lumina verde.



Selectați una dintre cele patru metode de curățare recomandate anterior. Când este nevoie de încălzitor, apăsați butonul de încălzire , indicând că încălzitorul este pornit. Când temperatura apei atinge 60^0C, încălzitorul se va opri automat. Pentru a asigura siguranța, unitatea este proiectată cu protecții duble. Încălzitorul va fi oprit automat dacă funcționează timp de 45 de minute.

Pentru a accelera amestecarea atunci când se utilizează soluția, se poate utiliza funcția degassing. Apăsați butonul Time pentru a seta cronometrul. Apăsați butonul Function . Apăsați pornit / oprit pentru a începe degazarea. Se schimbă la curățarea normală după 90 de secunde.

Atunci când „Smoke” nu mai este vizibil, curățarea este efectuata. Dacă este necesară curățarea suplimentară, apăsați butonul Time pentru a reseta cronometrul și repetați pașii de mai sus.

Când curățarea este finalizată, opriți comutatorul, scoateți capacul și preluați elementele. Turnați apa prin adâncimea de turnare. Curățați și ștergeți rezervorul la uscat.

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE:



Atentie! Nu utilizati unitul fara apa in rezervor!
Chiar daca unitul e construit cu mai multe protectii, daca este pornit mai mult de 30 de secunde fara apa in rezervor, acesta se poate defecta.



Atentie! Nu folositi unitul pentru o perioada prea lunga de timp sau in mod continuu.
Unitul este consruit cu protectie pentru supraincalzire. Daca unitul functioaneaza de mai mult de 45 de minute se recomanda oprirea acestuia pentru 20 de minute.



Atentie! Nu lasati apa in rezervor dupa utilizare.
Dupa ce curatarea a fost efectuata, deschideti supapa de drenaj pentru scurgerea apei murdare.



Atentie! Nu spalati tot echipamentul cu apa pentru ea evita riscul producerii de electrocutarii.



Atentie! Pastrati echipamentul intr-un loc rece si uscat, ferit de razele solare directe.

Ghid de utilizare accesorii

Plastic Basket:



Cosul are 4 manere pliabile.
Poate fi ridicat si suspendat deasupra apei.

Curatarea indirecta a echipamentului:

Puneti-l deasupra rezervorului, asa cum arata in imagine.
Adaugati apa in rezervorul fix.
Adaugati substante chimice sau solutii speciale in rezervorul de curatare indirecta.
Eficienta de curatare poate atinge 90% din curatarea directa.

Specificatii:

SPECIFICATIONS		
Descriere	Professional Ultrasonic Cleaner	
Model	COLLIN 60	
Capacitate rezervor	6.0 L / 1.6 gallon (US)	Max. 5.0 L / 1.3 gallon (US)
		Min. 3.35 L / 0.9 gallon (US)
Marime Rezervor	32.3 x 20.5 x 9.9 cm / 12.7" x 8.1" x 3.9"	
Lungime maxima	34.0 cm / 13.4"	
Alimentare electrica	260 W (AC 100~120V 50/60Hz)	
	300 W (AC 220~240V 50/60Hz)	
	250 W (AC 100V 50/60Hz)	
Temporizator	1 to 30-minute full range timer	
Drenaj	Drainage valve	
Frecvente Ultrasonice	35,000 Hz	
Material Rezervor	Stainless Steel SUS304	
Material	ABS	
Greutate Neta	7.9 kg / 17.4 lb	
Greutate Bruta	9.0 kg / 19.8 lb	
Marime Rezervor	53.4 x 30.5 x 24.4 cm / 21.0" x 12.0" x 9.6"	
Marime Carton interior	57.5 x 37.0 x 32.5 cm / 22.6" x 14.6" x 12.8"	
Cantitate per carton	1 pc /ctn	
Marime carton Master	60.0 x 38.5 x 34.5 cm / 23.6" x 15.2" x 13.6"	

EC Declaration of Conformity

Manufacturer:

Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., ltd.
No.25, Lane 300, Jinshan Road, Jiangbei District,
Ningbo 315032, China
Tel: 0086 574 83022668
Fax: 0086 574 87637357

whose single Authorized Representative:

DTF TECHNOLOGY srl
via Gressoney 9, 20137 Milano, Italy
tel: +39.02.84893641
fax: +39.02.84718594

We, the manufacturer, herewith declare that the products

Dental Ultrasonic Cleaner – Collin series

meet the provisions of Directive 93/42/EEC and 2007/47/EEC which apply to them.

The medical device has been assigned to class I according to rule of the Directive 93/42/EEC. It bears the mark

CE **0197**

The product concerned has been designed and manufactured under a quality management system according to Annex V of Directive 93/42/EEC.

Compliance of the designated product with the Directive 93/42/EEC has been assessed and certified by the Notified Body

TÜV Rheinland LGA Product GmbH -
Tillystraße 2-90431 Nürnberg
Identification Number: 0197

following the procedure relating to the EC Declaration of Conformity set out in Annex VII coupled with Annex II.3 of Directive 93/42/EEC.

This Declaration of conformity is valid in connection with the release document for the respective batch of produced devices.

The above mentioned declaration of conformity is exclusively under the responsibility of

Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd.

2016/03/28 – Ningbo, China
Place , date

Name: Liu Bin
Position: Director of Operations
Signature:
Legally binding signature, Function