



FISA TEHNICA - 010503607020



Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II PPE – 2121X VORIZON

Descriere: Mănuși de protecție cu cinci degete, tricotate din poliester roșu, cu palma complet acoperită și degetele parțial acoperite cu latex negru. Mărimile disponibile sunt 8 – 10 și sunt în conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European privind echipamentele individuale de protecție și cu Standardele europene armonizate EN 420:2003+A1:2009 și EN 388:2016. Nu utilizați aceste mănuși atunci când este nevoie de protecție în zona încheieturii.

Caracteristici și marcaje:



citiți instrucțiunile



marcaj conform CE



pictogramă riscuri mecanice

Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor **EN 420:2003+A1:2009 (EN 420:2003+A1:2009)** - toate cerințele cu dexteritate – nivel de performanță 5 (din maxim 5) și **EN 388:2016 (EN 388: 2016)**, niveluri de performanță „**2121X**”. Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

2121x – Nivel de protecție EN 388:2016

Rezistență la abraziune	2
Rezistență la tăiere	1
Rezistență la rupere	2
Rezistență la înțepare	1

Instrucțiuni de utilizare:

Mănușile sunt concepute pentru a proteja împotriva riscurilor mecanice, care pot include manipulare general, montaj și întreținere. Mănușile oferă protecție împotriva alunecării, murdăriei și activității mecanice. Potrivirea produsului trebuie verificată pe fiecare aplicație ca parte a Programului de evaluare a riscului de utilizatori finali.

Utilizați mănușile de protecție numai pentru scopul indicat și mărimea potrivită. Verificați mănușa înainte de utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși cu defecte.

Nici unul dintre materialele sau procesele utilizate în fabricarea acestor produse este cunoscut a fi dăunătoare purtătorului.

Depozitare:

De preferat mănușile vor fi depozitate în loc uscat și răcoros, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.

Întreținere:

Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie verificate înainte de a fi purtate pentru a vă asigura că nu sunt semne de deteriorare. Nu este recomandată curățarea sau dezinfectia acestor mănuși. Dacă se intenționează reutilizarea se pot curăța cu o cârpă umedă.