

Lampă de noapte
Superfire RAB-02
Manual de utilizare



Conținutul pachetului

Lista elementelor din ambalajul produsului este următoarea:

Lampă de noapte din silikon RAB - 02 x 1

Cablu de alimentare USB tip C x 1

Manual de utilizare x 1

Specificații

Modelul produsului : RAB -01

Puterea nominală : 0,5 W

Intrare de încărcare : DC5V 0.5A

Capacitatea bateriei : 1200mAh


Durata de utilizare : aproximativ 16 ore (mod puternic)
și 56 de ore (mod slab)

Durata de încărcare : < 4 ore

Dimensiunea produsului : aproximativ 936 mm x 113 mm x 147 mm

Greutatea produsului : aproximativ 162 grame

Aspectul brevetului : 202030535398. 5



Avertizări :


1. Evitați utilizarea acestui produs în medii umede, cum ar fi băile, deoarece contactul cu apa poate duce la defecțiuni sau deteriorarea produsului.
2. Nu loviți sau scăpați produsul, deoarece loviturile repetate pot provoca deteriorarea internă a acestuia.
3. Produsul trebuie depozitat într-un loc cu temperatură și umiditate moderate și evitați expunerea îndelungată la lumina directă a soarelui.
4. Produsul trebuie încărcat numai cu o tensiune care nu depășește limita specificată.
5. După încărcarea completă a produsului, deconectați alimentarea pentru a preveni supraîncărcarea.
6. Nu aruncați niciodată produsul în foc, pentru a evita riscul de explozie.
7. Nu atingeți sau utilizați produsul cu mâinile ude.
8. Produsul trebuie utilizat în intervalul de temperatură indicat (0 ° C ~ 40 ° C / 32°F-104°F).
9. Nu încărcăți produsul pe suprafețe care conțin obiecte inflamabile, cum ar fi covoare și păături.
10. Dacă problemele de încărcare persistă, luați în considerare înlocuirea adaptorului de alimentare sau a cablului de alimentare și încercați din nou să încărcăți.
11. În cazul scurgerii de lichid din baterie, întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului. În cazul contactului lichidului cu corpul, acesta trebuie clătit imediat și trebuie consultat un medic.

12. Dacă produsul devine excesiv de fierbinte sau deformat în timpul încărcării , trebuie oprit imediat încărcarea.

13. Nu încercați să înlocuiți bateria singuri.

Avertisment: Acest produs nu trebuie demontat sub nicio formă.

Descrierea produsului



Instrucțiuni comutator




Oprit



20'



Apăsați sau strângeți pentru a ajusta luminozitatea



Mod lumină continuă :
Mutați comutatorul aici, iar lampa de noapte va fi întotdeauna pornită.

Mod de oprire după 20 de minute :
20° Deplasarea comutatorului în această poziție va începe imediat numărătoarea inversă de 20 de minute, apoi lampa se va opri lent după 20 de minute.

OFF Oprire :

După ce mutați comutatorul în această poziție, lampa de noapte se va opri.



Mod de strângere :

Lampa de noapte poate fi pornită prin ciupire, atingere etc. După ce activați comutatorul din partea de jos a lămpii de noapte, puteți efectua următoarele operații.

- O singură ciupire: primul nivel de luminozitate, luminozitatea acestui nivel este slabă, potrivită pentru somn.

- Apăsare dublă: al doilea nivel de luminozitate, acest nivel de luminozitate este puțin mai puternic, potrivit pentru utilizare ca funcție de iluminare atmosferică.

- Apăsare triplă: lumina este oprită, dacă aveți în continuare nevoie de lumină, repetați operația de mai sus din nou pentru a o porni. (Dacă alegeți lumina slabă și nu o activați în decurs de 5 secunde, automat va opri lumina la repornire. Lumina va fi pornită din nou fără un ciclu puternic, cauzând disconfort.)

- Amintire de încărcare: Când produsul este conectat la sursa de alimentare, indicatorul clipește de două ori, indicând faptul că încărcarea este în curs;

- Indicarea completă a încărcării: Când produsul este complet încărcat, indicatorul clipește de trei ori, indicând faptul că produsul este complet încărcat;

- Amintire privind nivelul scăzut al bateriei: Când produsul se află în stare de nivel scăzut al bateriei, automat va intra în starea de protecție împotriva lipsei de energie și va aminti necesitatea încărcării cu o lumină intermitentă.

Caracteristici

- Produsul are un indicator de stare
- Produsul are diferite niveluri de luminozitate
- Din motive de sănătate, în acest produs s-a folosit silicon alimentar
- .

Avertizare

Este interzisă demontarea, lovirea, strângerea sau aruncarea în foc a bateriei de litiu din produs. Dacă apare o umflare severă, nu continuați să utilizați produsul. Produsul conține baterie litiu. Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, trebuie să încărcați bateria la peste 50% pentru a proteja viața bateriei.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul. Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Măsurile de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o foaie de stingere.

Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.